



MOBOTIX

# Installation rapide

**MOBOTIX M73**

© 2024 MOBOTIX AG



BeyondHumanVision

**MOBOTIX**

# Table des matières

---

<b>Table des matières</b> .....	<b>2</b>
<b>Avant de commencer</b> .....	<b>5</b>
Support .....	6
MOBOTIX Support .....	6
MOBOTIX eCampus .....	6
MOBOTIX Communauté .....	6
Informations de sécurité .....	6
Mentions légales .....	7
<b>Remarques sur la sécurité du système</b> .....	<b>9</b>
<b>Gabarit de perçage</b> .....	<b>11</b>
Drilling Template PDF .....	12
<b>contenu de la livraison</b> .....	<b>13</b>
M73 : contenu de la livraison .....	14
Connector Box RJ45 : contenu de la livraison .....	16
Connector Box LSA : contenu de la livraison .....	17
Accessoires de montage : contenu de la livraison .....	19
<b>Spécifications techniques</b> .....	<b>21</b>
Informations de commande .....	23
Matériel .....	23
Consommation électrique moyenne .....	25
Propriétés de l'image et de la vidéo .....	26
Fonctions logicielles générales .....	27
approfondie .....	28
Logiciel de gestion vidéo .....	29
Modules de capteur .....	29
Dimensions des modules de capteurs .....	29
Poids des modules de capteurs .....	29
Modules de capteurs d'image pris en charge .....	30
Modules de capteurs thermiques pris en charge (prémontés sur la plaque avant thermique) .....	31
Fonctions des capteurs d'images thermiques .....	32
Comprend un capteur d'image thermique ECO .....	33

---

Modules fonctionnels .....	34
Connector Box LSA / Connector Box RJ45 .....	35
Dimensions .....	37
<b>Montage .....</b>	<b>39</b>
Avant de monter la caméra .....	41
Mesures de protection .....	42
Installation des modules de capteurs .....	43
Ouverture du boîtier du module .....	48
Installation des clips de sécurité .....	50
Fermeture du boîtier du module .....	51
Installation d'une plaque avant thermique .....	53
Retrait des clips de sécurité .....	54
Retrait des modules de capteurs installés .....	55
Installation des modules de capteurs sur la plaque avant thermique .....	59
Installation des vis de sécurité .....	62
Options de montage .....	64
Inclinaison en cas de montage .....	64
Montage mural .....	64
Montage sur un poteau .....	68
Connexion de la caméra .....	73
Connexion de la caméra au réseau .....	74
Connecteurs de borne .....	83
Fin de l'installation de la caméra .....	85
<b>Utilisation de la caméra .....</b>	<b>91</b>
Mise en route .....	92
États du voyant .....	92
Options de démarrage de la caméra .....	93
Paramètres réseau .....	95
Windows .....	96
Mac .....	97
Linux / Unix .....	97
Paramètres réseau de la caméra dans le navigateur Web .....	97
Paramètres réseau de la caméra dans MxMC .....	98

---

Mise au point du module de capteur TELE 15° .....	99
<b>Logiciel de la caméra dans le navigateur .....</b>	<b>103</b>
Accéder au site Web de la caméra dans le navigateur .....	105
Paramètres de base .....	105
Configuration des modules de capteurs .....	106
<b>Maintenance .....</b>	<b>109</b>
Ouverture du boîtier de la caméra .....	110
Remplacement de la carte microSD .....	113
Nettoyage de la caméra et des objectifs .....	114

## Avant de commencer

Cette section contient les informations suivantes :

<b>Support</b> .....	<b>6</b>
MOBOTIX Support .....	6
MOBOTIX eCampus .....	6
MOBOTIX Communauté .....	6
<b>Informations de sécurité</b> .....	<b>6</b>
<b>Mentions légales</b> .....	<b>7</b>

# Support

## MOBOTIX Support

Si vous avez besoin d'une assistance technique, contactez votre concessionnaire MOBOTIX. Si votre concessionnaire ne peut pas vous aider, il contactera le canal d'assistance afin d'obtenir une réponse le plus rapidement possible.

Si vous disposez d'un accès Internet, vous pouvez ouvrir le service d'assistance MOBOTIX pour obtenir des informations supplémentaires et des mises à jour logicielles.

Rendez-vous sur [www.mobotix.com/fr](http://www.mobotix.com/fr) > **Support** > **Centre d'assistance**.



## MOBOTIX eCampus

MOBOTIX eCampus est une plateforme complète d'e-learning. Elle vous permet de décider quand et où consulter et traiter le contenu du cours. Il vous suffit d'ouvrir la page dans le navigateur et de sélectionner la formation de votre choix.

Rendez-vous sur [www.mobotix.com/ecampus-mobotix](http://www.mobotix.com/ecampus-mobotix).



## MOBOTIX Communauté

La MOBOTIX communauté est une autre source d'information précieuse. MOBOTIX Le personnel et les autres utilisateurs y partagent leurs informations, et vous pouvez faire de même.

Rendez-vous sur [community.mobotix.com](http://community.mobotix.com).



## Informations de sécurité

- Cette caméra doit être installée par un personnel qualifié et l'installation doit être conforme à tous les codes locaux.

- Ce produit ne doit pas être utilisé dans des endroits exposés à des risques d'explosion.
- N'utilisez pas ce produit dans un environnement poussiéreux.
- Protégez ce produit de l'humidité ou de l'eau qui pourrait pénétrer dans le boîtier.
- Installez ce produit comme indiqué dans ce document. Une installation inappropriée pourrait endommager la caméra !
- Ne remplacez pas les batteries de la caméra. Si une batterie est remplacée par une batterie de type incorrect, elle peut exploser.
- Cet équipement n'est pas adapté à une utilisation dans des endroits où des enfants sont susceptibles d'être présents.
- Les alimentations externes doivent être conformes aux exigences de la norme LPS (Limited Power Source) et partager les mêmes caractéristiques d'alimentation que la caméra.
- Lorsque vous utilisez un adaptateur de classe I, le cordon d'alimentation doit être branché à une prise de courant avec mise à la terre appropriée.
- Afin de se conformer aux exigences de la norme EN 50130-4 concernant l'alimentation des systèmes d'alarme pour le fonctionnement du système 24 h/24, 7 j/7, il est fortement recommandé d'utiliser un onduleur pour protéger l'alimentation de ce produit.

## Mentions légales

### Questions juridiques relatives aux enregistrements vidéo et audio

Lors de l'utilisation de produits MOBOTIX AG, vous êtes tenu de vous conformer à l'ensemble des réglementations relatives à la protection des données qui s'appliquent à la surveillance vidéo et audio. Selon la législation nationale et le site d'installation des caméras, l'enregistrement de données vidéo et audio peut être soumis à une documentation spéciale, voire être interdit. Tous les utilisateurs de produits MOBOTIX sont donc tenus de s'informer des réglementations applicables et de s'y conformer. MOBOTIX AG décline toute responsabilité en cas d'utilisation illicite de ses produits.

### Déclaration de conformité

Les produits de MOBOTIX AG sont certifiés conformément aux réglementations applicables de l'UE et d'autres pays. Vous trouverez les déclarations de conformité des produits de MOBOTIX AG sur le site [www.mobotix.com](http://www.mobotix.com), sous **Assistance > Centre de téléchargement > Marketing & Documentation > Certificats et déclarations de conformité**.

## Déclaration RoHS

Les produits de MOBOTIX AG sont entièrement conformes aux restrictions de l'Union européenne relatives à l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (directive RoHS 2011/65/CE), dans la mesure où ils sont soumis à ces réglementations (pour la déclaration RoHS de MOBOTIX, voir [www.mobotix.com](http://www.mobotix.com), **Assistance > Centre de téléchargement > Marketing & Documentation > Brochures & Guides > Certificats**).

## Mise au rebut

Les produits électriques et électroniques contiennent de nombreux matériaux précieux. Pour cette raison, nous vous recommandons de mettre au rebut les produits MOBOTIX en fin de vie conformément à l'ensemble des exigences et réglementations légales en vigueur (ou de déposer ces produits dans un centre de collecte municipal). Les produits MOBOTIX ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères ! Si le produit contient une batterie, mettez-la au rebut séparément (le cas échéant, les manuels des produits correspondants contiennent des instructions spécifiques).

## Clause de non-responsabilité

MOBOTIX AG décline toute responsabilité en cas de dommages résultant d'une utilisation inappropriée ou du non-respect des manuels ou règles et réglementations applicables. Nos conditions générales s'appliquent. Vous pouvez télécharger la version actuelle des **Conditions générales** sur notre site Web à l'adresse [www.mobotix.com](http://www.mobotix.com) en cliquant sur le lien correspondant au bas de chaque page.

Il est de la responsabilité de l'utilisateur de se conformer à toutes les lois, à toutes règles, à tous les traités et à tous les règlements locaux, nationaux et internationaux applicables en relation avec l'utilisation du logiciel et du produit, y compris ceux liés à la confidentialité des données, à la loi sur l'assurance maladie (Health Insurance Portability and Accountability Act) de 1996, aux communications internationales et à la transmission de données techniques ou personnelles.

## Exclusion de responsabilité FCC

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique de classe A, conformément à la partie 15 de la réglementation FCC. Ces limites sont conçues pour assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles lorsque l'équipement est utilisé dans un environnement commercial. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément au manuel d'instructions, peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. L'utilisation de cet équipement dans une zone résidentielle est susceptible de provoquer des interférences nuisibles, auquel cas l'utilisateur devra corriger les interférences à ses frais.

# Remarques sur la sécurité du système

Pour protéger la caméra contre les risques de sécurité liés aux technologies de données, il est recommandé de prendre les mesures suivantes une fois l'installation terminée :

MxManagementCenter :

- Menu **Affichage > Assistants & outils > Système sécurisé** :
  - **Modifier le mot de passe par défaut** : ✓
  - **Activer HTTPS crypté** : ✓
  - **Désactiver l'accès public** : ✓
  - **Gestion d'utilisateurs** (pour tous les utilisateurs) :
    - **Forcer mot de passe complexe** : ✓
    - **Déconnexion automatique** : Après 5 min

Interface utilisateur de la caméra dans le navigateur :

- **Admin Menu > Configuration du réseau > Serveur Web** :
  - **Activer MxWeb** : –
  - **Activer la détection d'intrus** : ✓
  - **Seuil de notification** : 10
  - **Délai d'attente** : 60 minutes
  - **Bloquer adresse IP** : ✓

Pour plus d'informations sur cette nouvelle fonctionnalité, veuillez lire le Guide de cyberprotection disponible sur [www.mobotix.com/fr](http://www.mobotix.com/fr) (sous Support > Centre de téléchargement > Marketing & Documentation > Brochures et guides > Cybersécurité).




## Gabarit de perçage

Ouvrez ce fichier dans une visionneuse PDF (Acrobat Reader, Foxit Reader ou similaire) et imprimez le fichier **sans mise à l'échelle (taille d'origine)**.

**AVIS !** Téléchargez le modèle de perçage à partir de la site web MOBOTIX:  
[www.mobotix.com](http://www.mobotix.com) > [Support](#) > [Centre de téléchargement](#) > [Marketing et documentation](#) > [Modèles de forage](#).

**ATTENTION !** Imprimez ou copiez toujours le gabarit de perçage à 100 % de la taille originale !



- Bohrungen für Befestigungsschrauben Ø 5 mm
- Holes for mounting screws 5 mm diameter
- Trous pour les vis de montage de 5 mm diamètre



- Kabeldurchführungen Ø 16 mm
- Cable bushings 16 mm/0.63 in diameter
- Passe-câbles de 6 mm diamètre

**Installation nur auf ebener Fläche! Unebenheiten dürfen 0,5 mm nicht überschreiten!**

**Installation only on level surface! Unevenness must not exceed 0.5 mm/0.02 in!**

**Montage uniquement sur une surface plane ! Les inégalités ne doivent pas dépasser 0,5 mm !**



**Nur in Originalgröße kopieren oder ausdrucken!**

**Always copy or print at 100% of original size!**

**Copier ou imprimer uniquement aux dimensions d'origine !**

## contenu de la livraison

Cette section contient les informations suivantes :

<b>M73 : contenu de la livraison .....</b>	<b>14</b>
<b>Connector Box RJ45 : contenu de la livraison .....</b>	<b>16</b>
<b>Connector Box LSA : contenu de la livraison .....</b>	<b>17</b>
<b>Accessoires de montage : contenu de la livraison .....</b>	<b>19</b>

# M73 : contenu de la livraison



Fig. 1 : Contenu de la livraison - Boîtier MOBOTIX M73

## Contenu de la livraison - Boîtier M73


Article	Quantité	Description
1,1	1	Boîtier de la M73 avec boîtier du module, plaque avant et bouchons de transport, complet
1,2	1	Boîtier du module
1,3	1	Plaque avant
1,4	3	Bouchon de transport

### Contenu de la livraison - Boîtier M73

Article	Quantité	Description
1,5	1	Module de store (doit être installé uniquement lors de l'utilisation de deux modules de capteurs)
1,6	1	Plaque de montage avec joint mural (installé), deux fiches standard (installées) et boîtier de connexion inséré
1,7	1	Câble de raccordement Ethernet de MOBOTIX, 50 cm/19,7" avec joint
1,8	1	Carte SD 8 Go (installée)
1,9	1	Accessoires de montage (voir <a href="#">Contenu de la livraison : accessoires de montage de MOBOTIX M73, p. 19</a> )
1,10	1	Manuel d'informations de sécurité importantes
1,11	1	Autocollant portant le numéro EAN de la caméra
1,12	1	Autocollant indiquant l'adresse IP de la caméra

---

# Connector Box RJ45 : contenu de la livraison



## Contenu de la livraison M73 Connector Box RJ45

Article	Quantité	Description
C.1	1	Boîtier de connexion RJ45 noir avec bouchon en caoutchouc noir, bouchon en caoutchouc à un fil blanc, prise USB bleue (installée)
C.2	1	Couvercle de protection pour boîtier de connexion en polystyrène blanc (installé)
C.3	1	Bouchon en caoutchouc noir (installé)

**Contenu de la livraison M73 Connector Box RJ45**

Article	Quantité	Description
C.4	1	Bouchon en caoutchouc à un fil blanc (installé)
C.5	1	Câble de bouchon en caoutchouc de 3,5 mm de diamètre blanc (pour remplacer C.5)
C.6	1	Boîtier de connecteur de prise USB bleu (installé)

## Connector Box LSA : contenu de la livraison




Fig. 2 : Contenu de la livraison MOBOTIX M73 Connector Box LSA

## contenu de la livraison

### Connector Box LSA : contenu de la livraison

---

#### Contenu de la livraison M73 Connector Box LSA

Article	Quantité	Description
C.1	1	Connector Box LSA noir avec bouchon en caoutchouc noir, bouchon en caoutchouc à un fil blanc, prise USB bleue (installée)
C.2	1	Couvercle de protection pour boîtier de connexion en polystyrène blanc (installé)
C.3	1	Bouchon en caoutchouc noir (installé)
C.4	1	Bouchon en caoutchouc à un fil blanc (installé)
C.5	1	Câble de bouchon en caoutchouc de 3,5 mm de diamètre blanc (pour remplacer C.5)
C.6	1	Boîtier de connecteur de prise USB bleu (installé)
C.7	1	Fil de terre (pour la fonctionnalité de protection contre les surtensions)

## Accessoires de montage : contenu de la livraison




Fig. 3 : Contenu de la livraison : accessoires de montage de MOBOTIX M73

### Contenu de la livraison : accessoires de montage de M73

Article	Quantité	Description
M.1	1	Clé de montage de module (grise)
M.2	1	Clé de montage d'objectif (bleue)
M.3	3	Bouchon de boîtier en silicone blanc
M.4	3	Clips de sécurité en plastique rouge
M.5	2	Serre-câble noir
M.6	1	Clé Allen 5 mm
M.7	1	Clé Allen 2,5 mm
M.8	1	Clé TORX TX20
M.9	1	Clé TORX TX10

## contenu de la livraison

### Accessoires de montage : contenu de la livraison

---

#### Contenu de la livraison : accessoires de montage de M73

Article	Quantité	Description
M.10	1	Tournevis jaune
M.11	4	Rondelle en plastique blanc de 6,4 mm de diamètre
M.12	4	Vis à bois 4,5 x 60 mm
M.13	4	Cheville S8
M.14	3	Vis à tête ovale avec tige 2,5 x 6,5 mm en acier inoxydable noir (pré-assemblée)
M.15	2	Cache pour vis en plastique blanc

---

## Spécifications techniques

Cette section contient les informations suivantes :

<b>Informations de commande</b> .....	<b>23</b>
<b>Matériel</b> .....	<b>23</b>
Consommation électrique moyenne .....	25
<b>Propriétés de l'image et de la vidéo</b> .....	<b>26</b>
<b>Fonctions logicielles générales</b> .....	<b>27</b>
<b>approfondie</b> .....	<b>28</b>
<b>Logiciel de gestion vidéo</b> .....	<b>29</b>
<b>Modules de capteur</b> .....	<b>29</b>
Dimensions des modules de capteurs .....	29
Poids des modules de capteurs .....	29
Modules de capteurs d'image pris en charge .....	30
Modules de capteurs thermiques pris en charge (prémontés sur la plaque avant thermique) .....	31
Fonctions des capteurs d'images thermiques .....	32
Comprend un capteur d'image thermique ECO .....	33
<b>Modules fonctionnels</b> .....	<b>34</b>
<b>Connector Box LSA / Connector Box RJ45</b> .....	<b>35</b>

**Dimensions** ..... **37**

## Informations de commande

Nom	MOBOTIX M73
Code de commande :	Mx-M73

## Matériel

Fonctionnalité	Propriétés
Capteur d'image (capteur couleur ou noir et blanc)	Jusqu'à 4K UHD 3 840 x 2 160, 16 :9, 1/1,8"
Sensibilité lumineuse	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Capteur couleur (jour) : 0,1 lx à 1/60 s ; 0,005 lx à 1 s.</li> <li>▪ Capteur noir et blanc (nuit) : 0,02 lx à 1/60 s ; 0,001 lx à 1 s.</li> </ul>
Contrôle de l'exposition	Mode manuel et automatique 1 s à 1/16 000 s
Classe de protection IK	IK10 (boîtier)
Classe de protection IP/NEMA	IP66/NEMA 4X
Plage de températures de fonctionnement	-40 à 65 °C/-40 à 149 °F
Température minimale de démarrage à froid	-30 °C/-22 °F
Humidité relative	95 % sans condensation
Stockage DVR interne	Carte microSD interne (SDHC/SDXC), 8 Go prêt à l'emploi 1 To max.
E/S	voir <a href="#">Connector Box LSA / Connector Box RJ45</a> , p. 35
Microphone/Haut-parleur	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Module audio fonctionnel, 4,5 W max. (voir <a href="#">Modules fonctionnels</a>, p. 34)</li> <li>▪ Sensibilité du microphone : -35 +/-4 dB (0 dB = 1 V/pa, 1 kHz)</li> <li>▪ Haut-parleur : 0,9 W à 8 ohms</li> </ul>

## Spécifications techniques

### Matériel

Fonctionnalité	Propriétés
Capteur infrarouge passif (PIR)	Disponible avec module fonctionnel, 4,5 Watt max. (voir <a href="#">Modules fonctionnels, p. 34</a> )
Éclairage infrarouge	Trois modules fonctionnels pour objectifs grand angle, standard et téléobjectifs
Plage d'éclairage infrarouge	Jusqu'à 30 m/100 ft (voire plus en fonction de la scène)
Détecteur de chocs (détection de sabotage)	Oui
Consommation électrique max.	25 W max.
Protection contre les surtensions électriques	Intégrée à MOBOTIX intégrée à Connector Box LSA (ne fait pas partie du contenu de la livraison)
Norme PoE	PoE Plus (802.3at-2009)/classe 4
Interfaces	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Ethernet 1000BaseT</li><li>■ miniUSB / USB2.0 haute vitesse (<math>V_{out} = 5,1 \text{ V}</math>, <math>I_{out} = 0,9 \text{ A}</math>, <math>P_{out} = 4,5 \text{ W}</math>)</li></ul>
Options de montage	Montage mural ou sur poteau (avec accessoire de montage sur poteau)
Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)	228 x 153 x 232 mm
Poids sans les modules de capteurs	Environ 2,5 kg/5,5 lb
Boîtier	Aluminium, PBT-30GF
Accessoires standard	Voir <a href="#">M73 : contenu de la livraison, p. 14</a>
Inclinaison de la caméra	Horizontalement : 2 x 180 degrés Verticalement : 110 degrés
Documentation technique détaillée	<a href="http://www.mobotix.com">www.mobotix.com</a> > <a href="#">Support</a> > <a href="#">Centre de téléchargement</a> > <a href="#">Marketing et documentation</a>
Temps moyen entre pannes	80 000 heures
Certificats	EN 50121-4, EN 55032, EN 55035, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4, EN 62368-1, EN 63000, AS/NZS CISPR32, 47 CFR Partie 15b

Fonctionnalité	Propriétés
Protocoles	DHCP (client et serveur), DNS, ICMP, IGMP v3, IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, FTP, FTPS, NFS, NTP (client et serveur), RTP, RTCP, RTSP, SFTP, SIP (client et serveur), SMB/CIFS, SNMP, SMTP, SSL/TLS 1.3, TCP, UDP, VLAN, VPN, Zeroconf/mDNSS
Garantie constructeur	5 ans

## Consommation électrique moyenne

### M73 - Corps

Consommation électrique moyenne : 8,5 W

### M73 - J/N, IR, audio

Modules :

M1 : IR 850 nm grand angle

M2 : ULL jour/nuit DN280

M3 : Audio

Consommation électrique moyenne : 15,4 W

### M73 - J/N, IR, Multisense

Modules :

M1 : IR 850 nm grand angle

M2 : ULL jour/nuit DN280

M3 : Multisense

Consommation électrique moyenne : 14,1 W

### M73 - J/N, thermique, audio

Modules :

M1 : Capteur Thermografic 336R100

M2 : ULL jour/nuit DN280

M3 : Audio

**AVIS !** Superposition thermique utilisée comme vue en direct.

Consommation électrique moyenne : 12,2 W

## M73 - J/N, thermique, Multisense

Modules :

M1 : Capteur Thermogrfic 336R100

M2 : ULL jour/nuit DN280

M3 : Multisense

**AVIS !** Superposition thermique utilisée comme vue en direct.

Consommation électrique moyenne : 11,5 W

## M73 - J/N, thermique, IR

Modules :

M1 : Capteur Thermogrfic 336R100

M2 : ULL jour/nuit DN280

M3 : IR 850 nm grand angle

**AVIS !** Superposition thermique utilisée comme vue en direct.

Consommation électrique moyenne : 16,5 W

# Propriétés de l'image et de la vidéo

Fonctionnalité	Propriétés
Codecs vidéo disponibles	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ H.264, H.265</li><li>▪ MxPEG+</li><li>▪ MJPEG</li></ul>
Résolutions d'image	VGA 640 x 360, XGA 1024 x 576, HD 1280 x 720, FullHD 1920 x 1080, QHD 2560 x 1440, 4K UHD 3840 x 2160
Diffusion multiple	H.264, H.265 avec triple streaming
Flux multidiffusion via RTSP	Oui

---

Fonctionnalité	Propriétés
Résolution d'image H.264 actuelle	<ul style="list-style-type: none"><li>Un capteur : 4K UHD, 3 840 x 2 160 (8 MP)</li><li>Les deux capteurs (image double) : 2x 4K UHD, 7 680 x 2 160 (16 MP)</li></ul>
Fréquence d'images max.	MxPEG : 20 à 4K, H.264 : 30 à 4K, H.265 : 30 à 4K

## Fonctions logicielles générales

Fonctionnalité	Propriétés
WDR	Jusqu'à 120 dB
Caractéristiques du logiciel	<ul style="list-style-type: none"><li>Multistreaming H.264, H.265</li><li>Flux multidiffusion via RTSP</li><li>Panoramique, inclinaison et zoom numériques/PTZv (zoom jusqu'à 8x)</li><li>Intégration du protocole Genetec</li><li>Zones d'exposition programmables</li><li>Enregistrement d'instantanés (images avant/après l'alarme)</li><li>Enregistrement en continu</li><li>Enregistrement des événements</li><li>Logique d'événement flexible et contrôlée par le temps</li><li>Programmes hebdomadaires pour les enregistrements et les actions</li><li>Transfert de vidéos et d'images d'événements par FTP et par courrier électronique</li><li>Lecture et QuadView via un navigateur web</li><li>Logos animés sur l'image</li><li>Fonctionnalité maître/esclave</li><li>Programmation des zones de confidentialité</li><li>Notification d'alarme à distance (message réseau)</li><li>Interface de programmation (HTTP-API)</li><li>MxMessageSystem</li></ul>
Compatibilité ONVIF	Profil G, S, T, (M avec les versions ultérieures du micrologiciel)

## Spécifications techniques

### approfondie

---

Fonctionnalité	Propriétés
Fonctionnalité maître/esclave	Oui
Notification d'alarme à distance	courriel, message réseau (HTTP/HTTPS), SNMP, MxMessageSystem, MQTT
Gestion de l'enregistreur numérique/du stockage d'images	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Sur la carte microSD interne</li><li>▪ Sur les périphériques externes USB et NAS</li><li>▪ Différents flux pour l'image en direct et l'enregistrement</li><li>▪ MxPEG+ uniquement</li><li>▪ MxFFS avec archivage en mémoire tampon, images avant et après l'alarme, surveillance du stockage avec rapport d'erreur</li></ul>
Sécurité des caméras et des données	Gestion des utilisateurs et des groupes, connexions SSL, contrôle d'accès basé sur IP, IEEE 802.1X, détection d'intrusion, signature d'image numérique
Micrologiciel signé numériquement	Oui (pour empêcher la falsification des fichiers du micrologiciel)

---

## approfondie

Fonctionnalité	Propriétés
Détection de mouvement vidéo	Oui
MxActivitySensor	Version 1.0, 2.1 et MxAnalytics AI basée sur l'objet
MxAnalytics	Oui, avec une version ultérieure du micrologiciel
Soutien des applications MOBOTIX	Oui, avec une version ultérieure du micrologiciel

---

# Logiciel de gestion vidéo

Fonctionnalité	Propriétés
MOBOTIX HUB	Oui <a href="http://www.mobotix.com">www.mobotix.com</a> > Support > Centre de téléchargement > Téléchargements de logiciels
MxManagementCenter	Oui (dernière version recommandée) <a href="http://www.mobotix.com">www.mobotix.com</a> > Support > Centre de téléchargement > Téléchargements de logiciels
MOBOTIX Cloud	Diffusion en continu et événements pris en charge
MOBOTIX LIVE App	Oui (disponible sur Google Play Store (Android) et Apple App Store (iOS)).
Logiciels de gestion vidéo tiers	voir les spécifications ONVIF des profils S, T et G

## Modules de capteur

### Dimensions des modules de capteurs

Dimensions (hauteur x largeur)	58 x 42,5 (50 mm)
-----------------------------------	-------------------

### Poids des modules de capteurs

Module de capteur	Poids
Modules de capteurs standard	150 g max.
Modules fonctionnels	150 g max.
Module de capteur thermique	380 g
PTMount Thermal	890 g

## Modules de capteurs d'image pris en charge

Module de capteur	Code de commande
Module de capteur avec objectif standard 45°	Mx-O-M7SA-8DN100*
	Mx-O-M7SA-8D100
	Mx-O-M7SA-8N100*
	Mx-O-M7SA-4DN100
Module de capteur avec téléobjectif 30°	Mx-O-M7SA-8DN150*
	Mx-O-M7SA-8D150
	Mx-O-M7SA-8N150*
	Mx-O-M7SA-4DN150
Module de capteur avec téléobjectif 15°	Mx-O-M7SA-8DN280*
	Mx-O-M7SA-8D280
	Mx-O-M7SA-8N280*
	Mx-O-M7SA-4DN280
Module de capteur avec téléobjectif 8°	Mx-O-M7SA-8L280
	Mx-O-M7SA-8D500
	Mx-O-M7SA-8N500
Module de capteur avec objectif grand angle 60°	Mx-O-M7SA-8L500
	Mx-O-M7SA-8DN080*
	Mx-O-M7SA-8D080
	Mx-O-M7SA-8N080*
Module de capteur avec objectif super grand-angle 95°	Mx-O-M7SA-4DN080
	Mx-O-M7SA-8DN050*
	Mx-O-M7SA-8D050
	Mx-O-M7SA-8N050*
	Mx-O-M7SA-4DN050

Module de capteur	Code de commande
Module de capteur avec objectif ultra grand-angle 120° 4K	Mx-O-M7SA-8DN040*
	Mx-O-M7SA-8D040
	Mx-O-M7SA-8N040*
	Mx-O-M7SA-4DN040
	Mx-O-M7SA-8L040
Module de capteur avec objectif hémisphérique 180° 12 MP	Mx-O-M7SA-12DN016*

\*également disponible en noir.

**AVIS !** Veuillez tenir compte des restrictions liées à l'objectif. Par exemple, la reconnaissance de plaque d'immatriculation n'est pas possible avec un objectif hémisphérique.

Pour une liste complète des objectifs pour les caméras MOBOTIX, veuillez consulter le document Lens Table for MOBOTIX 7 models sur [www.mobotix.com](http://www.mobotix.com) > [Support](#) > [Centre de téléchargement](#) > [Marketing et documentation](#) > [Lens Table](#).

## Modules de capteurs thermiques pris en charge (prémontés sur la plaque avant thermique)

Module de capteur	Code de commande
CIF thermique 45° x 35°	MX-O-M73TB-336T100
CIF thermique 25° x 19°	Mx-O-M73TB-336T150
CIF thermique 17° x 13°	Mx-O-M73TB-336T280
Radiométrie thermique CIF 45° x 35°	Mx-O-M73TB-336R100
Radiométrie thermique CIF 25° x 19°	Mx-O-M73TB-336R150
Radiométrie thermique CIF 17° x 13°	Mx-O-M73TB-336R280
Radiométrie thermique CIF 9,3° x 7,1°	Mx-O-M73TB-336R500 (BTO)
VGA thermique 90° x 69°	Mx-O-M73TB-640T050

## Spécifications techniques

### Modules de capteur

Module de capteur	Code de commande
VGA thermique 69° x 56°	Mx-O-M73TB-640T080
VGA thermique 45° x 37°	Mx-O-M73TB-640T100
VGA thermique 32° x 26°	Mx-O-M73TB-640T150
Radiométrie thermique VGA 90° x 69°	Mx-O-M73TB-640R050
Radiométrie thermique VGA 69° x 56°	Mx-O-M73TB-640R080
Radiométrie thermique VGA 45° x 37°	Mx-O-M73TB-640R100
Radiométrie thermique VGA 32° x 26°	Mx-OM73TB-640R150
Radiométrie thermique VGA 18° x 14°	Mx-O-M73TB-640R280 (BTO)

Les variantes de **radiométrie thermique (TR)** déclenchent automatiquement une alarme lorsque la température est supérieure ou égale aux limites définies. Cette fonctionnalité est essentielle pour la détection d'incendies ou de sources de chaleur. Il est possible de configurer simultanément jusqu'à 20 événements de température différents dans les fenêtres TR ou sur l'image complète du capteur dans une plage de températures de Haute sensibilité : -40 à 170 °C/-40 à 320 °F -- Basse sensibilité : 40 à 550 °C/-40 à 1022 °F.

Les variantes **thermiques (non TR)** mesurent uniquement au centre de l'image (point thermique 2 x 2 pixels).

## Fonctions des capteurs d'images thermiques

Fonctionnalité	Propriétés
Sensibilité thermique	Typ. 50 mK, portée IR de 7,5 à 13,5 µm
Plage de mesure de la température (réglable)	Haute sensibilité : -40 à 170 °C/-40 à 320 °F -- Basse sensibilité : 40 à 550 °C/-40 à 1022 °F
Capteur d'image thermique	Microbolomètre non refroidi, CIF : 336 x 256 pixels/VGA : 640 x 480
Dimensions	336/640 : 48,5 x 48,5 x 70 ; 170 g sans plaque avant/265 g avec plaque avant
Résolution d'image max.	Possibilité de mise à l'échelle jusqu'à 3072 x 2048 (6 MP), mise à l'échelle automatique en fonction de la taille du module de capteur MX

Fonctionnalité	Propriétés	
Fréquence d'images max.	9 ips (-version RAPIDE 25/30 ips sur demande)	
Espacement des pixels	17µm	
Champ de vision	<b>Module de capteur</b>	<b>FoV</b>
	336 xx 100	45° x 35° ; 2,27 mr, focale 7,5 mm, f/1.25
	336 xx 150	25° x 19° ; 1,31 mr, focale 13 mm, f/1.25
	336 xx 280	17° x 13° ; 0,90 mr, focale 19 mm, f/1.25
	336 xx 500	9° x 7° ; 0,486 mr, distance focale 35 mm, f/1.5
	640 xx 050	90° x 69° ; 2,27 mr, focale 7,5 mm, f/1.4
	640 xx 080	69° x 56° ; 1,89 mr, focale 9 mm, f/1.4
	640 xx 100	45° x 37° ; 1,31 mr, focale 13 mm, f/1.25
	640 xx 150	32° x 26° ; 0,90 mr, focale 19 mm, f/1.25
	640 xx 280	18° x 14° ; 0,486 mr, distance focale 35 mm, f/1.5
Température de fonctionnement	-40 à +65° C/40 à 149° F ; 5 à 95 % sans condensation	
Consommation électrique	CIF : 1 W VGA : 1,2 W	
Temps moyen entre pannes	80 000 heures	
Indice de protection IP	IP67	
Indice de protection IK	IK04	
Matériau	PBT-30GF (boîtier) ; germanium (objectif)	
Logiciel (inclus)	Logiciel de gestion vidéo MxManagementCenter	

## Comprend un capteur d'image thermique ECO

Fonctionnalité	Propriétés
Sensibilité thermique	Typ. 65 mK, portée IR de 7,8 à 14 µm
Plage de mesure de la température	-40 à 330 °C/ -40 à 626 °F
Champ de vision	T040 : 105 x 75° ; 5,23 mr, focale 2,2 mm, f/1.05
	T080 : 56 x 42° ; 3,00 mr, focale 4,0 mm, f/1.00

## Spécifications techniques

### Modules fonctionnels

<b>Fonctionnalité</b>	<b>Propriétés</b>
Capteur d'image thermique	Microbolomètre non refroidi, CIF : 320 x 240 pixels
Dimensions	58 x 42,5 mm (dia. 50 mm), 65 g
Espacement des pixels	12µm
Résolution d'image max.	Possibilité de mise à l'échelle jusqu'à 3072 x 2048 (6 MP), mise à l'échelle automatique en fonction de la taille du module de Capteur MX
Fréquence d'images max.	9 ips (lors de l'affichage d'un module de Capteur MX et d'un module de capteur thermique, la fréquence d'images globale de la caméra est réduite à 9 ips)
Température de fonctionnement	-40 à +65° C/40 à 149° F ; 5 à 95 % sans condensation
Consommation électrique	600 mW
Indice de protection IP	IP66
Indice de protection IK	IK04
Matériau	PBT-30GF (boîtier) ; chalcogénure (objectif)
Logiciel (inclus)	Logiciel de gestion vidéo MxManagementCenter

## Modules fonctionnels

<b>Module fonctionnel</b>	<b>Code de commande</b>	<b>Remarque</b>
Module audio	Mx-F-AUDA	Module audio avec microphone et haut-parleur
Module MultiSense fonctionnel	Mx-F-MSA	avec capteur PIR, capteur de température, capteur d'éclairage
Modules d'éclairage IR fonctionnels	Mx-F-IRA-W	pour les modules de capteurs à objectif super grand-angle 95°
	Mx-F-IRA-S	pour les modules de capteurs à objectif grand-angle et standard 45° et 60°
	Mx-F-IRA-T	pour les modules de capteurs à télé-objectif 15° et 30°

Module fonctionnel	Code de commande	Remarque
		Consommation électrique des modules d'éclairage IR : 4,2 W à une luminosité de 100 %.
Modules de lumière blanche	Mx-F-WLA-W	pour les modules de capteurs à objectif super grand-angle 95°
	Mx-F-WLA-S	pour les modules de capteurs à objectif grand-angle et standard 45° et 60°
	Mx-F-WLA-T	pour les modules de capteurs à télé-objectif 15° et 30°
		Consommation électrique des modules de lumière blanche : 3,2 W à une luminosité de 100 %.

## Connector Box LSA / Connector Box RJ45

Interface	Propriétés	
Réseau	100/1 000 Mbit/s	
Dimensions autorisées des câbles connectés aux bornes de la carte de circuit imprimé	<i>Section transversale du conducteur</i>	
	AWG	20 - 26
	Rigide	0,14 mm <sup>2</sup> - 0,5 mm <sup>2</sup>
	Caméra double	0,14 mm <sup>2</sup> - 0,5 mm <sup>2</sup>
	Flexible avec embout	0,25 mm <sup>2</sup> - 0,34 mm <sup>2</sup>
Entrée line-in	Entrée line-in standard : (0 dB) V <sub>rms</sub> = 1 V	

## Spécifications techniques

Connector Box LSA / Connector Box RJ45

---

### Interface

Sortie line-out

### Propriétés

Casque audio avec 20 mW à 16 ohms ou 32 ohms.

Entrées audio en tant que fonction de sortie line-out à l'impédance de 10 000 ohms du récepteur. Lorsqu'il est connecté à 10 000 ohms, le niveau audio est égal à -10 dBV

### ENTRÉE/SORTIE

#### ENTRÉE

- Fermeture de contact (aucune isolation galvanique nécessaire) ou jusqu'à 50 V CA/CC
- longueur max. des câbles : 50 m

#### SORTIE

- Nécessite une résistance de polarisation et une alimentation externe (10 mA/50 V CC max. - non CA)
- La charge de sortie maximale est de 50 mA
- longueur max. des câbles : dépend de l'impédance de boucle du câble connecté.

## Dimensions

**AVIS !** Téléchargez le modèle de perçage à partir de la site web MOBOTIX: [www.mobotix.com](http://www.mobotix.com) > [Support](#) > [Centre de téléchargement](#) > [Marketing et documentation](#) > [Modèles de forage](#).

**ATTENTION !** Imprimez ou copiez toujours le gabarit de perçage à 100 % de la taille originale !




Fig. 4 : MOBOTIX M73 : toutes les mesures sont en mm



## Montage

Cette section contient les informations suivantes :

<b>Avant de monter la caméra</b> .....	<b>41</b>
Mesures de protection .....	42
<b>Installation des modules de capteurs</b> .....	<b>43</b>
Ouverture du boîtier du module .....	48
Installation des clips de sécurité .....	50
Fermeture du boîtier du module .....	51
<b>Installation d'une plaque avant thermique</b> .....	<b>53</b>
Retrait des clips de sécurité .....	54
Retrait des modules de capteurs installés .....	55
Installation des modules de capteurs sur la plaque avant thermique .....	59
<b>Installation des vis de sécurité</b> .....	<b>62</b>
<b>Options de montage</b> .....	<b>64</b>
Inclinaison en cas de montage .....	64
Montage mural .....	64
Montage sur un poteau .....	68
<b>Connexion de la caméra</b> .....	<b>73</b>

Connexion de la caméra au réseau .....	74
Connecteurs de borne .....	83
<b>Fin de l'installation de la caméra .....</b>	<b>85</b>

## Avant de monter la caméra

**ATTENTION !** Avant de monter la caméra, veillez à copier l'adresse IP ① qui figure au dos du boîtier de la caméra ou sur son emballage. Vous aurez besoin de cette adresse ultérieurement pour configurer la caméra dans le navigateur (voir [Logiciel de la caméra dans le navigateur](#), p. 103).



Fig. 5 : Adresse IP au dos du boîtier de la caméra

La MOBOTIX M73 a été conçue pour un montage mural. À l'aide de l'accessoire de montage sur poteau, vous pouvez également installer la caméra sur un poteau (voir [Options de montage](#), p. 64).

**AVIS !** Téléchargez le modèle de perçage à partir de la site web MOBOTIX: [www.mobotix.com](http://www.mobotix.com) > [Support](#) > [Centre de téléchargement](#) > [Marketing et documentation](#) > [Modèles de forage](#).

**ATTENTION !** Imprimez ou copiez toujours le gabarit de perçage à 100 % de la taille originale !

Avant de monter la MOBOTIX M73, posez-vous les questions suivantes :

- Où et comment la caméra sera-t-elle montée ?
- Quel est le niveau de la surface de montage ?
- Quelles sont les autres options de montage disponibles ?
- De quels accessoires puis-je avoir besoin ?
- Comment la caméra est-elle connectée au réseau et comment est-elle alimentée ?
- Comment les connexions du bâtiment sont-elles fournies ?
- Quels sont les aspects à prendre en compte en ce qui concerne le câblage ?
- Voulez-vous utiliser une carte SD de plus grande capacité (voir [Remplacement de la carte microSD](#), p. 113) ?

Les sections suivantes répondront à ces questions. Si vous avez d'autres questions, adressez-vous à votre MOBOTIX partenaire ou contactez le MOBOTIX support via [www.mobotix.com/fr](http://www.mobotix.com/fr) > [Support](#) > [Centre d'assistance](#).

## Mesures de protection

**AVERTISSEMENT !** Lors de la pose de câbles en intérieur ou en extérieur, vous devez systématiquement respecter les réglementations en vigueur en matière de pose de câbles et de protection contre la foudre et l'incendie.

Les caméras et périphériques MOBOTIX sont protégés contre les effets des surtensions mineures par un certain nombre de mesures. Cependant, ces dispositifs ne peuvent garantir une protection de la caméra contre les dommages en cas de surtension électrique plus importante. Lors de l'installation des caméras en extérieur, il est recommandé d'accorder une attention particulière à la protection contre la foudre et les dangers associés pour le bâtiment et l'infrastructure réseau.

En règle générale, les caméras et périphériques MOBOTIX doivent être installés par des entreprises spécialisées et certifiées qui connaissent les règles de sécurité relatives à l'installation et à l'utilisation des équipements réseau, les réglementations applicables en matière de protection contre la foudre et l'incendie, ainsi que les technologies disponibles pour prévenir les dommages dus aux surtensions.

## Remarques sur la pose des câbles

- **Câble de données :** utilisez uniquement un câble CAT5 double blindage ou de qualité supérieure (S/STP) comme câble de données pour l'interface Ethernet.

**AVIS !** Pour une utilisation en extérieur, les câbles à utiliser et les dispositifs de protection contre la foudre sont soumis à des exigences particulières.

- **Longueur du câble :** les sections de câble individuelles ne doivent pas dépasser les longueurs maximales autorisées pour garantir une transmission parfaite des données.
- **Prévention de l'induction :** les câbles de données ne peuvent être posés parallèlement à des lignes d'alimentation ou haute tension que si les distances minimales indiquées sont respectées.
- Vous ne pouvez utiliser que des câbles MOBOTIX d'origine pour connecter les modules de capteurs, les câbles de raccordement et les câbles USB afin de garantir une résistance aux intempéries conformément à IP66. Les fiches fournies doivent être utilisées si des câbles supplémentaires sont nécessaires (audio, par exemple).

## Protection contre les incendies

Lors de la pose de câbles pour l'alimentation électrique, respectez impérativement les réglementations spécifiques du pays concerné (par exemple, VDE en Allemagne) ainsi que les réglementations en matière de protection contre les incendies en vigueur sur le site d'installation.

## Protection contre la foudre et les surtensions

Cet appareil doit toujours être protégé contre les dommages causés par les surtensions électriques.

**AVIS !** La protection contre les surtensions électriques est intégrée au Connector Box LSA (voir [Connexion réseau avec le Connector Box LSA, p. 74](#)), disponible en tant qu'accessoire.

Pour des informations supplémentaires sur la façon d'éviter les dommages causés par la foudre et les surtensions, renseignez-vous auprès des fabricants de dispositifs de protection contre la foudre et les surtensions.

## Installation des modules de capteurs

**AVERTISSEMENT !** Assurez-vous que la caméra est bien hors tension avant d'installer ou de remplacer des modules de capteurs.

**AVERTISSEMENT !** Lors de l'installation des modules de capteurs ou de la fermeture du boîtier du module, vérifiez que les câbles des modules de capteurs ne sont pas endommagés ou excessivement pliés.

**ATTENTION !** N'utilisez pas la caméra tant que les trois prises de modules n'ont pas été équipées de modules de capteurs ou de stores.

**AVIS !** À la livraison, les prises de module de capteur dans la plaque avant [1.3](#) sont équipées de bouchons de transport [1.4](#). Lors de l'utilisation de la caméra, elle doit être équipée de modules de capteurs ou de stores [1.5](#). La plaque avant est obturée et la caméra est protégée contre les corps étrangers, les animaux et l'eau.


## Mode opératoire

1. **Préparez le module de capteur :** Retirez la fermeture à baïonnette en la faisant tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, puis retirez le bouchon en caoutchouc bleu.



**AVIS !** Si l'écrou en plastique a été installé, retirez-le.  
Cet écrou ne sera **plus** utilisé dans le processus de montage.

2. **Retirez les bouchons de transport :** Retirez doucement les bouchons de transport des prises du module de capteur et retirez-les des câbles du module de capteur.



**ATTENTION !** Pour éviter tout dommage, retirez avec précaution les câbles du module de capteur du boîtier jusqu'à ce que vous sentiez la butée !

### 3. Affectez correctement les câbles du module de capteur.

Les câbles du module de capteur sont numérotés (petits anneaux colorés à côté des connecteurs).



#### ATTENTION !

Lors de la fixation de modules de capteurs, veillez à respecter les règles suivantes :

- La MOBOTIX M73 peut être équipée des types de modules suivants :
  - Deux modules optiques au maximum peuvent être utilisés.
  - Deux modules fonctionnels au maximum peuvent être utilisés.
  - Un module thermique peut être utilisé à la place d'un module **optique** (voir la section [Installation des modules de capteurs sur la plaque avant thermique](#), p. 59).

Applicable aux nouveaux types de modules de capteurs thermiques Mx-O-M7SB-640R050, Mx-O-M7SB-640T050, Mx-O-M7SB-336R100, MX-O-M7SB-336T100 (voir [Spécifications techniques](#), p. 21) :

- Utilisez les câbles de module de capteur suivants pour ces types de modules :
  - **Câbles ① et ②** : Modules fonctionnels ou thermiques uniquement, optiques. **Aucun module audio.**
  - **Câble ③** : modules fonctionnels ou thermiques. **Aucun module optique.**

Applicable à d'autres types de capteurs thermiques (voir [Spécifications techniques](#), p. 21) :

- Utilisez les câbles de module de capteur suivants pour ces types de modules :
  - **Câbles ① et ②** : Modules optiques ou fonctionnels. **Aucun module thermique, aucun module audio.**
  - **Câble ③** : modules fonctionnels ou thermiques. **Aucun module optique.**

Lors du positionnement des modules, vous pouvez choisir la position de chaque module (à l'exception du module de capteur thermique, car il est pré-installé sur une plaque avant spéciale).

## Montage

### Installation des modules de capteurs

#### 4. Branchez correctement les câbles du module de capteur :

enfoncez **fermement** la fiche de chaque câble du module de capteur dans le connecteur situé au dos du module jusqu'à ce que le connecteur soit entièrement inséré dans son logement.



**ATTENTION !** La cosse de la fiche doit être orientée vers l'intérieur du module de capteur lorsqu'elle est branchée. Si le câble du module n'est pas branché correctement, le capteur ne sera pas reconnu par la caméra.

#### **AVIS !**

Lorsque vous utilisez des modules de stores, insérez également le connecteur dans la prise comme indiqué ci-dessous.



5. **Blocage du câble du module de capteur :** positionnez la fermeture à baïonnette bleue sur le connecteur du module de capteur comme illustré, puis tournez-la dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elle s'enclenche doucement.



6. **Insérez un module de capteur :** Engagez le module de capteur dans sa prise. La flèche à l'arrière du module pointe vers 9 heures lorsque vous regardez le module comme illustré.



## Montage

### Installation des modules de capteurs

7. **Bloquez le module de capteur** : À l'aide de la clé de montage de module grise [M.1](#), tournez le module de capteur dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il soit en butée.



**ATTENTION !** Si vous ne parvenez pas à tourner le module de capteur, c'est qu'il a été inséré dans le mauvais sens ! Retirez le module de capteur, tournez-le de 180 degrés et réinsérez-le.

8. Répétez les étapes 3 à 6 pour les autres modules de capteurs ou le module de store [1.5](#), respectivement.

#### ATTENTION !

À ce stade, les modules de capteurs ne sont pas protégés contre le vol et la rotation indésirable (par exemple, en raison de vibrations). Il est donc vivement recommandé d'installer les clips de sécurité [M.4](#). Procédez comme indiqué ci-dessous :



- Ouverture du boîtier du module, p. 48
- Installation des clips de sécurité, p. 50
- Fermeture du boîtier du module, p. 51

Si vous ne souhaitez **pas** installer les clips de sécurité, poursuivez en sélectionnant les [Options de montage](#), p. 64.

## Ouverture du boîtier du module

Les tâches suivantes nécessitent l'ouverture du boîtier du module :

- Insérez les clips de sécurité au niveau du module de capteur ou du module de store, respectivement.
- Remplacement d'un capteur ou d'un module de store en cas de fixation à l'aide de clips de sécurité.
- Remplacement de la plaque avant par défaut [1.3](#) par une plaque avant thermique ou vice versa.

1. Retirez le bouchon en caoutchouc à l'arrière du boîtier du module (par exemple, à l'aide d'un petit tournevis).



2. À l'aide de la clé Allen 5 mm [M.6, p. 19](#) fournie, desserrez la vis à l'arrière du boîtier du module. Laissez la vis et la rondelle dans le boîtier du module.



3. À l'aide de la clé Allen, appuyez **avec précaution** depuis l'arrière sur le boulon et retirez la plaque avant par l'avant du boîtier.



## Installation des clips de sécurité

**ATTENTION !**

Pour éviter toute rotation ou retrait du module, il est vivement recommandé d'installer les clips de sécurité.



Les clips de sécurité [M.4](#) protègent les modules de capteurs ou le module de store dans la plaque avant de la MOBOTIX M73 contre le vol et la rotation indésirable (par exemple, en raison de vibrations lorsque les caméras sont montées sur un poteau ou une automobile).

**ATTENTION !**

N'utilisez pas les écrous en plastique fournis avec les modules de capteurs pour verrouiller les modules en place !



1. **Ouvrez le boîtier du module** (voir la section [Ouverture du boîtier du module, p. 48](#)).
2. **Insérez les clips de sécurité** : insérez un clip de sécurité dans la rainure entre le filetage intérieur et extérieur du module de capteur. Enfoncez-le complètement dans la rainure et assurez-vous qu'il se clipse sous la tête de la vis pré-assemblée ① .



3. **Répétez l'étape 2** pour appliquer des clips de sécurité sur tous les modules.
4. **Fermez le boîtier du module** : (Voir [Fermeture du boîtier du module, p. 51](#)).

## Fermeture du boîtier du module

Insérez la plaque avant de la MOBOTIX M73 pour fermer le boîtier du module.

## Montage

### Installation des modules de capteurs

---

1. Assurez-vous que la flèche de la plaque avant (cercle rouge sur la figure) est orientée vers le haut lors de l'insertion de la plaque avant dans le boîtier du module (la figure montre la plaque avant avec les câbles retirés).



2. Poussez la plaque avant dans le boîtier du module jusqu'à ce qu'elle soit en butée.

**ATTENTION !** Lorsque vous poussez la plaque avant dans le boîtier du module, vérifiez que les câbles des modules de capteurs ne sont pas endommagés ou excessivement pliés !



3. À l'aide de la clé Allen 5 mm [M.6](#) fournie, serrez la vis à l'arrière du boîtier de la caméra.
4. Engagez le bouchon en caoutchouc dans l'ouverture de la vis pour empêcher l'humidité et la saleté de pénétrer dans la caméra.



## Installation d'une plaque avant thermique

Le module de capteur thermique étant fixé de manière permanente à la plaque avant thermique, vous devez remplacer la plaque avant standard entière.

À la livraison, deux des trois prises de module de capteur disponibles dans la plaque avant thermique sont équipées de bouchons de transport [1.4](#). Lors de l'utilisation de la caméra, elles doivent être équipées de modules de capteurs ou de stores [1.5](#). La plaque avant est obturée et la caméra est protégée contre les corps étrangers, les animaux et l'eau.



**AVERTISSEMENT !** Remplacez les modules de capteurs uniquement lorsque la caméra est déconnectée de la source d'alimentation. Assurez-vous que la caméra est bien hors tension avant d'installer ou de remplacer des modules de capteurs.

**ATTENTION !** N'utilisez pas la caméra tant que les trois prises n'ont pas été équipées de modules de capteurs ou de stores.

**ATTENTION !** Lors de l'installation des modules de capteurs, vérifiez que les câbles des modules de capteurs ne sont pas endommagés ou excessivement pliés.

## Ouvrir le boîtier du module

Pour retirer la plaque avant installée en usine, ouvrez le boîtier de la caméra comme indiqué dans la section [Ouverture du boîtier du module, p. 48](#).

## Retrait des clips de sécurité

**AVIS !** La procédure ci-dessous ne s'applique que si vous ajoutez une plaque avant thermique à un M73 « normal ». Si ce n'est pas le cas, vous pouvez passer à la section [Installation des modules de capteurs sur la plaque avant thermique, p. 59](#).

Les clips de sécurité protègent les modules de capteurs ou le module de store dans la plaque avant de la MOBOTIX M73 contre le vol et la rotation indésirable (par exemple, en raison de vibrations lorsque les caméras sont montées sur un poteau ou une automobile). S'ils sont installés, vous devez les retirer avant de pouvoir retirer les modules de capteurs.



## Mode opératoire

1. Ouvrez le boîtier du module (voir la section [Ouverture du boîtier du module, p. 48](#)).
2. Retirer les clips de sécurité : Poussez légèrement le clip de sécurité vers le module de capteur ① et retirez-le de son logement ② .




Fig. 6 : Retirez un clip de sécurité

3. Répétez les étapes 1 et 2 pour retirer les autres clips de sécurité.

Poursuivez la procédure en [Retrait des modules de capteurs installés, p. 55](#).

## Retrait des modules de capteurs installés

Dans certains cas, lors du remplacement de modules par exemple, vous devez retirer les modules de capteurs. Il s'agit de la même procédure pour la plaque avant par défaut et la plaque avant thermique.

**ATTENTION !** N'utilisez pas la caméra tant que les trois prises n'ont pas été équipées de modules de capteurs ou de stores.

**AVERTISSEMENT !** Remplacez les modules de capteurs uniquement lorsque la caméra est déconnectée de la source d'alimentation. Assurez-vous que la caméra est bien hors tension avant d'installer ou de remplacer des modules de capteurs.

**AVERTISSEMENT !** Lors de l'installation des modules de capteurs, vérifiez que les câbles des modules de capteurs ne sont pas endommagés ou excessivement pliés.

## Mode opératoire

1. **Retirez les clips de sécurité :** Si des clips de sécurité sont installés, retirez-les (voir [Retrait des clips de sécurité](#), p. 54).
2. **Déverrouiller le câble du module de capteur :** Tournez la fermeture à baïonnette bleue dans le sens inverse des aiguilles d'une montre du connecteur du module de capteur jusqu'à ce qu'elle se libère et retirez-la.



Fig. 7 : Déverrouillez le câble du module de capteur

3. **Retirez le câble du module de capteur :** Retirez le bouchon du câble du module de capteur du connecteur situé à l'arrière du module de capteur.



Fig. 8 : Retirez le câble du module de capteur

## Montage

### Installation d'une plaque avant thermique

---

4. **Déverrouillez le module de capteur** : À l'aide de la clé de montage de module grise [M.1](#), tournez le module de capteur dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il soit en butée.



Fig. 9 : Déverrouillez le module de capteur

5. **Retirez le module de capteur** : Retirez le module de capteur de sa prise.



Fig. 10 : Retirez le module de capteur du boîtier du module

6. Répétez les étapes 1 à 3 pour les autres modules de capteurs.

## Installation des modules de capteurs sur la plaque avant thermique

Le module thermique étant pré-installé, il vous suffit d'installer des modules de capteurs supplémentaires (fonctionnels ou optiques).

1. **Préparez le module de capteur :** Retirez la fermeture à baïonnette en la faisant tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, puis retirez le bouchon en caoutchouc bleu.

**ATTENTION !** Si l'écrou en plastique a été installé, retirez-le.  
Cet écrou ne sera **plus** utilisé dans le processus de montage.



## Montage

### Installation d'une plaque avant thermique

---

2. **Insérez les capteurs/modules fonctionnels dans la plaque avant thermique :** Engagez le module de capteur dans sa prise. La flèche à l'arrière du module pointe vers 9 heures lorsque vous regardez le module comme illustré.



3. **Bloquez le module de capteur :** À l'aide de la clé de montage de module grise [M.1](#), tournez le module de capteur dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il soit en butée.



**ATTENTION !** Si vous ne parvenez pas à tourner le module de capteur, c'est qu'il a été inséré dans le mauvais sens ! Retirez le module de capteur, tournez-le de 180 degrés et réinsérez-le.

#### 4. Branchez correctement les câbles du module de capteur :

Les câbles du module de capteur sont numérotés (petits anneaux colorés à côté des connecteurs, voir la figure ci-dessous).

##### ATTENTION !

Lors de la fixation de modules de capteurs, veillez à respecter les règles suivantes :

- La MOBOTIX MOBOTIX M73 peut être équipée des types de modules suivants :
  - Deux modules optiques au maximum peuvent être utilisés.
  - Deux modules fonctionnels au maximum peuvent être utilisés.
  - Un module thermique peut être utilisé à la place d'un module **optique** (voir la section [Installation des modules de capteurs sur la plaque avant thermique, p. 59](#)).

Applicable aux nouveaux types de modules de capteurs thermiques Mx-O-M7SB-640R050, Mx-O-M7SB-640T050, Mx-O-M7SB-336R100, MX-O-M7SB-336T100 (voir [Spécifications techniques, p. 21](#)) :

- Utilisez les câbles de module de capteur suivants pour ces types de modules :
  - **Câbles ① et ②** : Modules fonctionnels ou thermiques uniquement, optiques. **Aucun module audio.**
  - **Câble ③** : modules fonctionnels ou thermiques. **Aucun module optique.**

Applicable à d'autres types de capteurs thermiques (voir [Spécifications techniques, p. 21](#)) :

- Utilisez les câbles de module de capteur suivants pour ces types de modules :
  - **Câbles ① et ②** : Modules optiques ou fonctionnels. **Aucun module thermique, aucun module audio.**
  - **Câble ③** : modules fonctionnels ou thermiques. **Aucun module optique.**

Lors du positionnement des modules, vous pouvez choisir la position de chaque module (à l'exception du module de capteur thermique, car il est pré-installé sur une plaque avant spéciale).

Enfoncez **fermement** la fiche de chaque câble du module de capteur dans le connecteur situé à l'arrière du module jusqu'à ce que le connecteur soit entièrement inséré dans son logement. **Si ce n'est pas le cas, enfoncez de nouveau fermement le connecteur dans son logement jusqu'à ce qu'il n'avance plus.**



## Montage

### Installation des vis de sécurité

---

5. **Blocage du câble du module de capteur** : positionnez la fermeture à baïonnette bleue sur le connecteur du module de capteur comme illustré, puis tournez-la dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elle s'enclenche doucement.



6. Répétez les étapes 3 à 6 pour les autres modules de capteurs ou le module de store [1.5](#), respectivement.

**ATTENTION !** À ce stade, les modules de capteurs ne sont pas protégés contre le vol et la rotation indésirable (par exemple, en raison de vibrations). Il est donc vivement recommandé d'installer les clips de sécurité [M.4](#). Procédez comme indiqué dans la section [Installation des clips de sécurité](#), p. 50.

7. Procédez à la [Fermeture du boîtier du module](#), p. 51.

## Installation des vis de sécurité

Pour la protection contre le vol, les vis de boîtier standard peuvent être remplacées par des vis de sécurité.

**AVIS !** Les vis de sécurité ne sont pas incluses dans la livraison standard et peuvent être commandées séparément (numéro de commande : Mx-M-SEC-SCREWS-SET).

Le jeu contient un total de 7 vis de sécurité avec goupille, un outil spécial pour desserrer les vis de sécurité et 4 capuchons de couverture (2 pour une installation directe et 2 en remplacement).

**AVERTISSEMENT !** Assurez-vous que la caméra est bien hors tension avant d'installer ou de remplacer les vis de sécurité.



**AVIS !** Pour assurer la stabilité de base de la caméra pendant la procédure de remplacement, vous devez remplacer une vis à la fois.

1. Le cas échéant, retirez le bouchon en caoutchouc des vis correspondantes du boîtier (voir figure ci-dessus).
2. À l'aide de la clé Allen [M.6, p. 19](#), retirez la vis.
3. À l'aide de l'outil spécial, remplacer la vis standard par une vis de sécurité de la même taille.
4. Répéter les étapes pour les autres vis du boîtier standard.
5. Pour empêcher l'humidité et la saleté de pénétrer dans la caméra, insérez les bouchons en caoutchouc dans les ouvertures de vis ① , ⑥ et ⑦



6. Insérez les nouveaux bouchons en plastique dans les ouvertures de vis ② et ③ .



# Options de montage

Vous pouvez monter la MOBOTIX M73 sur n'importe quelle surface plane d'un mur ou sur des poteaux d'un diamètre maximal de 180 mm/7,1" à l'aide du support de montage sur poteau en acier inoxydable disponible en tant qu'accessoire. Le câblage dissimulé améliore la sécurité de l'installation.

**ATTENTION !** Ne procédez à l'installation que sur une surface plane ! Les irrégularités ne doivent pas dépasser 0,5 mm/0,02" !


Pour des questions d'étanchéité, utilisez uniquement des câbles de raccordement MOBOTIX d'origine.

La [plaque de montage C.1](#) a été dimensionnée pour couvrir entièrement les douilles encastrées conventionnelles (sans cadre) ou les douilles d'empreinte.

**AVIS !** Avant de monter la caméra, déterminez sa position idéale et assurez-vous que le champ de vision n'est pas obstrué de quelque manière que ce soit. Une fois la caméra installée, vous pouvez affiner l'image. Si vous devez changer de zone surveillée ou installer la caméra à un autre emplacement, vous pouvez simplement remplacer les modules de capteurs.

## Inclinaison en cas de montage

- horizontalement : 2 x 180 degrés
- verticalement 110 degrés



## Montage mural

Avant de monter la caméra, assurez-vous qu'une connexion réseau avec une alimentation conforme aux normes en vigueur PoE Plus (802.3at-2009) est disponible au niveau de la position de montage (voir [Connexion de la caméra au réseau](#), p. 74).


**AVIS !** Téléchargez le modèle de perçage à partir de la site web MOBOTIX: [www.mobotix.com](http://www.mobotix.com) > [Support](#) > [Centre de téléchargement](#) > [Marketing et documentation](#) > [Modèles de forage](#).

**ATTENTION !** Imprimez ou copiez toujours le gabarit de perçage à 100 % de la taille originale !

**AVIS !** N'utilisez pas les chevilles si la surface d'installation est en bois. Utilisez uniquement les vis pour fixer la plaque de montage directement sur la surface. Pour faciliter le vissage dans le bois, il est préférable de pré-percer les positions à l'aide d'un foret de 2 mm, par exemple (soit une profondeur de perçage légèrement inférieure à la longueur de la vis).

## Préparation du mur

1. Marquez les trous à percer à l'aide du gabarit de perçage (voir le [Gabarit de perçage](#), p. 11). Lors du perçage, utilisez un foret de 8 mm adapté et percez des trous d'au moins 60 mm (1,2") de profondeur.
2. Enfoncez complètement les chevilles [M.13](#) dans les trous que vous venez de percer.



## Préparer la plaque de montage lors de l'utilisation du Connector Box RJ45

1. Connectez le câble de raccordement 1.4 fourni de la caméra à la connexion réseau du bâtiment (voir [Connexion de la caméra au réseau, p. 74](#)).

**ATTENTION !** Pour éviter les dommages liés à la condensation, il est obligatoire d'utiliser le cordon de raccordement 1.4 fourni avec un joint d'étanchéité.




2. Le câble réseau fourni 1.4 est doté d'un joint en caoutchouc intégré. Poussez le câble réseau dans le trou supérieur de la plaque de montage, de sorte que l'entonnoir du bouchon en caoutchouc ① soit orienté vers la caméra.



## Préparer la plaque de montage lors de l'utilisation du Connector Box LSA

1. Coupez l'extrémité de la prise blanche supérieure dans la plaque de montage ① et deux pas de la prise blanche inférieure dans la plaque de montage ② :



2. Réorganisez les prises dans la plaque de montage selon les besoins.
3. Guidez le fil de terre à travers la prise de câble supérieure ① et le câble réseau à travers la prise de câble inférieure ② de la plaque de montage, comme illustré :



## Installation de la plaque de montage

Placez la plaque de montage sur les trous percés (cercles rouges sur les figures ci-dessous) et utilisez les quatre vis [M.12](#) avec une rondelle [M.11](#) et la clé TORX TX20 [M.8](#) pour monter la plaque sur le mur.

**ATTENTION !** Installer sur une surface plane uniquement. Les irrégularités ne doivent pas dépasser 0,5 mm/0,02".

#### Connector Box RJ45



Fig. 11 : Installé et prêt pour Connector Box RJ45

#### Connector Box LSA



Fig. 12 : Installé et prêt pour Connector Box LSA

## Montage sur un poteau

**ATTENTION !** Avant de monter la caméra, assurez-vous qu'une connexion réseau avec une alimentation conforme aux normes en vigueur PoE Plus (802.3at-2009) est disponible au niveau de la position de montage (voir [Connexion de la caméra au réseau, p. 74](#)).

**ATTENTION !** Le diamètre du poteau de montage doit être compris entre 60 et 180 mm.

## Dimensions du support sur poteau MOBOTIX M73



Fig. 13 : Dimensions du support sur poteau de M73 - vue arrière



## Préparer le support sur poteau

1. Guidez les sangles en acier inoxydable fournies le long des découpes du support sur poteau comme indiqué sur la figure.



2. Serrez les sangles en acier inoxydable sur le support sur poteau à l'aide d'un tournevis. Si nécessaire, les extrémités des sangles peuvent être coupées.



3. Poussez le câble réseau fourni (Connector Box RJ45) dans le trou supérieur ① ou le câble réseau jaune (Connector Box LSA) dans le trou inférieur ② de la plaque de montage.

#### Connector Box RJ45




Fig. 14 : Préparé pour Connector Box RJ45

#### Connector Box LSA




Fig. 15 : Préparé pour Connector Box LSA

## Préparer la plaque de montage lors de l'utilisation du Connector Box RJ45

1. Connectez le câble de raccordement 1.4 fourni de la caméra à la connexion réseau du bâtiment (voir [Connexion de la caméra au réseau, p. 74](#)).

**ATTENTION !** Pour éviter les dommages liés à la condensation, il est obligatoire d'utiliser le cordon de raccordement 1.4 fourni avec un joint d'étanchéité.



## Montage

### Options de montage


---

2. Le câble réseau fourni 1.4 est doté d'un joint en caoutchouc intégré. Poussez le câble réseau dans le trou supérieur de la plaque de montage, de sorte que l'entonnoir du bouchon en caoutchouc ① soit orienté vers la caméra.



## Préparer la plaque de montage lors de l'utilisation du Connector Box LSA

1. Coupez l'extrémité de la prise blanche supérieure dans la plaque de montage ① et deux pas de la prise blanche inférieure dans la plaque de montage ② :



2. Réorganisez les prises dans la plaque de montage selon les besoins.

3. Guidez le fil de terre à travers la prise de câble supérieure ① et le câble réseau à travers la prise de câble inférieure ② de la plaque de montage, comme illustré :



## Installation de la plaque de montage

Placez la plaque de montage sur les trous percés (cercles rouges sur les figures ci-dessous) et utilisez les quatre vis [M.12](#) avec une rondelle [M.11](#) et la clé TORX TX20 [M.8](#) pour monter la plaque sur le mur.

**ATTENTION !** Installer sur une surface plane uniquement. Les irrégularités ne doivent pas dépasser 0,5 mm/0,02".

### Connector Box RJ45



Fig. 16 : Installé et prêt pour Connector Box RJ45

### Connector Box LSA



Fig. 17 : Installé et prêt pour Connector Box LSA

## Connexion de la caméra

Toutes les connexions à la caméra (réseau, alimentation électrique, entrées/sorties) peuvent être effectuées sur le boîtier de raccordement de la caméra. Aucun autre accessoire n'est nécessaire pour cela. Un commutateur PoE assure l'alimentation de la caméra.

## Connexion de la caméra au réseau

Il existe deux façons de connecter la caméra au réseau : avec le Connector Box RJ45 ou avec le Connector Box LSA. Un commutateur PoE assure l'alimentation de la caméra.

### AVIS !

- Une alimentation électrique certifiée EN54-4 doit être utilisée.
- Le commutateur PoE doit être de classe 4, conformément à PoE Plus (802.3at-2009), et fournir l'interface Ethernet 100/1000 Mbit/s de la caméra.
- La longueur maximale du câble réseau pour l'alimentation à distance est de 100 m (300 ft).



Fig. 18 : Alimentation électrique à l'aide d'un commutateur PoE conformément à PoE Plus (802.3at-2009).

## Connexion réseau avec le Connector Box LSA

Un Connector Box LSA est nécessaire pour connecter la caméra au réseau, pour alimenter l'appareil via PoE et pour protéger la caméra contre les surtensions électriques. Le Connector Box LSA n'est pas inclus dans le contenu de la livraison (voir [Pièces livrées et dimensions](#)). Vous devez le commander en plus de la caméra.



Fig. 19 : Connector Box LSA avec bouchon en caoutchouc noir C.3 ① , bouchon en caoutchouc à un fil C.4 ② , prise USB ③ et deux verrous bleus


**AVIS !** Vous aurez besoin d'un outil LSA+/Krone pour cette procédure :



Fig. 20 : Outil LSA+/Krone

## Préparer la plaque de montage et les câbles

1. Coupez l'extrémité de la prise blanche supérieure dans la plaque de montage ① et deux pas de la prise blanche inférieure dans la plaque de montage ① :



2. Réorganisez les prises dans la plaque de montage selon les besoins.

3. Guidez le fil de terre à travers la prise de câble supérieure et le câble réseau à travers la prise de câble inférieure de la plaque de montage, comme illustré :




Fig. 21 : Plaque de montage avec fil de terre et câble réseau

4. Insérez le câble réseau dans le bouchon en caoutchouc blanc C.5 :



Fig. 22 : Câble réseau avec bouchon en caoutchouc C.5

5. Retirez l'isolation du câble réseau comme indiqué ci-dessous :



## Connexion du câble réseau au boîtier de connexion

1. Retirez le bouchon noir de l'ouverture à gauche (bouchon ① sur la Connector Box LSA avec bouchon en caoutchouc noir C.3 ② , bouchon en caoutchouc à un fil C.4 ③ , prise USB ④ et deux verrous bleus, p. 75.

## Montage

### Connexion de la caméra

---

2. Insérez le câble réseau dans le boîtier de connexion et assurez-vous que le bouchon en caoutchouc est correctement installé autour de l'ouverture :



**Fig. 23 : Câble réseau inséré, bouchon correctement installé**

3. Insérez le serre-câble dans les guides bleus et fixez le câble réseau sur la plaque de mise à la terre de couleur cuivre :



**Fig. 24 : Serre-câble inséré sous le câble réseau**

4. Préparez l'outil LSA+/Krone :




Fig. 25 : Outil LSA+/Krone défini sur un impact LOW (Faible)

**ATTENTION !** Utilisez toujours la lame LSA+/Krone appropriée et **définissez l'outil sur un impact LOW (Faible)**.

5. Connectez les fils du câble réseau à l'aide de l'outil LSA+/Krone conformément à l'étiquette de code couleur à l'intérieur de la boîte :



Fig. 26 : Fils réseau connectés à l'aide de l'outil LSA+/Krone

**ATTENTION !** Retirez toutes les extrémités de fil coupées pour éviter les courts-circuits !

## Montage

### Connexion de la caméra

---

6. Insérez le fil de terre dans le bouchon en caoutchouc à un fil blanc C.4 :




Fig. 27 : Fil de terre avec bouchon en caoutchouc à un fil C.4

**AVERTISSEMENT !** Pour assurer la protection contre les surtensions, il est fortement recommandé de brancher le fil de terre !

La longueur maximale du câble de mise à la terre doit être de 1 m jusqu'au potentiel de terre (par exemple, un rail de compensation de potentiel, un pôle mis à la terre ou une tige de mise à la terre).

7. Insérez le fil de terre dans le boîtier de connexion et assurez-vous que le bouchon en caoutchouc est correctement installé autour de l'ouverture :




Fig. 28 : Fil de terre inséré, bouchon correctement installé

8. Desserrez la vis de la borne du fil de terre, insérez le fil de terre et serrez correctement la vis de la borne :




Fig. 29 : Fil de terre connecté à la borne

9. À l'aide de la [clé TORX TX10 M.9](#) et des deux vis pré-montées (surlignées en rouge sur la figure), fixez le boîtier de connexion sur la plaque de montage :

**AVIS !** Il s'agit de vis autotaraudeuses. Veillez à les serrer correctement, mais pas trop.




Fig. 30 : Montez le Connector Box LSA (vue de dessus) à l'aide des deux vis (surlignées en rouge sur la figure) sur la plaque de montage

**ATTENTION !** Assurez-vous que le boîtier de connexion est correctement fixé sur la plaque de montage, comme illustré ci-dessus. Le non-respect de cette consigne peut endommager la carte mère de la caméra !

Poursuivez avec la section [Fin de l'installation de la caméra](#), p. 85.

## Connexion réseau avec le Connector Box RJ45




1. Retirez le bouchon noir de l'ouverture à gauche ① .
2. Branchez le câble réseau fourni [1.4](#) dans le connecteur réseau ② du boîtier de connexion.
3. Connectez les autres fils/câbles selon les besoins (entrées/sorties, USB).
4. Fixez le connecteur du câble réseau en tournant le verrou bleu dans le sens des aiguilles d'une montre, comme illustré :



- À l'aide de la clé M.9 et des deux vis pré-montées (mises en évidence en rouge sur la figure), fixez le boîtier de connexion sur la plaque de montage :

**AVIS !** Il s'agit de vis autotaraudeuses. Veillez à les serrer correctement, mais pas trop.




**ATTENTION !** Assurez-vous que le boîtier de connexion est correctement fixé sur la plaque de montage, comme illustré ci-dessus. Le non-respect de cette consigne peut endommager la carte mère de la caméra !


Poursuivez avec la section [Fin de l'installation de la caméra](#), p. 85.

## Connecteurs de borne

Toutes les connexions à la caméra (réseau, alimentation électrique, entrées/sorties) peuvent être effectuées directement sur la boîte de raccordement qui fait partie intégrante de la caméra. Un commutateur PoE fournit l'alimentation de la caméra (voir [Connexion de la caméra au réseau](#), p. 74).



Connecteurs de borne Connector Box RJ45



Connecteurs de borne Connector Box LSA

## Montage

### Connexion de la caméra

---

#### Dimensions autorisées des câbles connectés aux bornes de la carte de circuit imprimé

AWG	20 - 26
Rigide	0,14 mm <sup>2</sup> - 0,5 mm <sup>2</sup>
Caméra double	0,14 mm <sup>2</sup> - 0,5 mm <sup>2</sup>
Flexible avec embout	0,25 mm <sup>2</sup> - 0,34 mm <sup>2</sup>

---

Borne	Remarque
Entrée line-in	Entrée line-in standard : (0 dB) Vrms = 1 V
Sortie line-out	Casque audio avec 20 mW à 16 ohms ou 32 ohms. Entrées audio en tant que fonction de sortie line-out à l'impédance de 10 000 ohms du récepteur. Lorsqu'il est connecté à 10 000 ohms, le niveau audio est égal à -10 dBV
ENTRÉE	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Fermeture de contact (aucune isolation galvanique nécessaire) ou jusqu'à 50 V CA/CC</li><li>▪ longueur max. des câbles : 50 m</li></ul>
OUT	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Nécessite une résistance de polarisation et une alimentation externe (10 mA/50 V CC max. - non CA)</li><li>▪ La charge de sortie maximale est de 50 mA</li><li>▪ longueur max. des câbles : dépend de l'impédance de boucle du câble connecté.</li></ul>

---

## Exemple : commutation d'un voyant LED à l'aide des sorties P7


Les sorties de la carte d'interface M73 utilisent un optocoupleur avec un collecteur ouvert.

- Les sorties nécessitent l'utilisation d'une alimentation en courant continu externe jusqu'à 50 volts.
- Le courant de sortie optimal de la sortie de l'optocoupleur est d'environ 10 mA.
- La limite maximale du courant de sortie est de 50 mA.
- Elle doit être maintenue par une résistance de polarisation externe.

**AVIS !** Les sorties ne sont pas compatibles avec la fermeture à raccordement à sec ni ne peuvent être utilisées directement avec l'alimentation en courant alternatif.

L'exemple montre une application simple à courant faible basse tension, telle que la commutation d'une LED à l'aide des sorties P7.

La valeur de la résistance de tirage dépend de la tension directe de la LED au courant spécifique que vous souhaitez utiliser.

**EXEMPLE :**

- Intensité de courant à travers la LED : 10 mA
- Tension directe de la LED à 10 mA : 2 V
- Alimentation : 12 V CC
- Valeur de résistance =  $(12 \text{ V} - 2 \text{ V}) / 10 \text{ mA} = 1 \text{ k}\Omega$

**AVIS !** Pour d'autres exemples, consultez la Communauté en ligne MOBOTIX : [https://-community.mobotix.com/](https://community.mobotix.com/)

## Fin de l'installation de la caméra

Pour terminer l'installation de la MOBOTIX M73, l'ensemble de la caméra est monté sur la plaque de montage à l'aide des deux vis de blocage. Les connexions de la caméra sont établies automatiquement. L'installation est terminée en appliquant les bouchons de couvercle restants pour assurer l'étanchéité du boîtier.

## Montage

### Fin de l'installation de la caméra

---



#### Vous aurez besoin de :

- Clé Allen 5 mm [M.6](#)
- 2 bouchons de boîtier en silicone blanc [M.3](#)
- 2 bouchons en plastique blanc pour vis [M.15](#)

1. Appuyez sur le boîtier de la caméra sur la plaque de montage installée, de sorte que le joint mural soit parfaitement étanche.



## Montage

### Fin de l'installation de la caméra

---

2. Serrez les deux vis Allen à l'aide de la clé Allen M.6.



3. Insérez fermement les deux bouchons de boîtier M.3 dans les trous des vis de fixation.



4. Orientez au mieux la caméra dans la direction de sa vue.
5. Fixez la caméra en serrant les deux vis Allen ( ① , panoramique) et les deux vis Allen ( ② , inclinaison) du pivot central.

**AVIS !** Pour orienter correctement la caméra dans la direction de vue souhaitée, lisez la section [Réglage de la caméra](#).



## Montage

### Fin de l'installation de la caméra

---

- Appuyez sur les deux couvercles [M.15](#) au niveau des deux vis Allen ( ② , figure supérieure) du pivot central.



## Utilisation de la caméra

Cette section contient les informations suivantes :

<b>Mise en route</b> .....	<b>92</b>
États du voyant .....	92
<b>Options de démarrage de la caméra</b> .....	<b>93</b>
<b>Paramètres réseau</b> .....	<b>95</b>
Windows .....	96
Mac .....	97
Linux / Unix .....	97
Paramètres réseau de la caméra dans le navigateur Web .....	97
Paramètres réseau de la caméra dans MxMC .....	98
<b>Mise au point du module de capteur TELE 15°</b> .....	<b>99</b>

## Mise en route

Vous pouvez utiliser la MOBOTIX M73 avec n'importe quel navigateur actuel, mais aussi avec MxManagementCenter.

MxManagementCenter est téléchargeable gratuitement sur [www.mobotix.com](http://www.mobotix.com) > [Support](#) > [Centre de téléchargement](#) > [Téléchargements de logiciels](#).

1. **Connectez la caméra au réseau.** Le câble réseau alimente également la caméra (voir [Connexion de la caméra au réseau](#), p. 74).
1. **Établissez une connexion avec la caméra et réglez les paramètres réseau si nécessaire :** Par défaut, les caméras MOBOTIX démarrent en tant que client DHCP avec une adresse IP fixe supplémentaire située dans la plage 10.x.x.x (par exemple, 10.16.0.128). Les réseaux informatiques locaux utilisent généralement des adresses IP comprises dans les plages 172 ou 192. Selon qu'un serveur DHCP est présent sur le réseau local ou que le réseau a été configuré pour utiliser des adresses IP fixes, il existe plusieurs possibilités pour établir une connexion à la caméra et modifier ses [Paramètres réseau](#), p. 95 :
  - **Réseau utilisant des adresses IP dynamiques**


**À l'aide d'un navigateur :** si vous connaissez l'adresse IP attribuée à la caméra par le serveur DHCP, entrez simplement cette adresse dans la barre d'adresse du navigateur pour vous connecter directement à la caméra

**À l'aide de MxManagementCenter :** MxManagementCenter vous permet d'afficher et d'intégrer la caméra, sans avoir à connaître son adresse IP actuelle.
  - **Réseau utilisant des adresses IP statiques**

Pour pouvoir accéder à la caméra, son adresse IP doit se trouver à portée du réseau local. Pour définir les paramètres réseau de la caméra, vous pouvez utiliser l'une des méthodes suivantes :  
**Configuration manuelle à l'aide d'un navigateur Web :** vous devrez peut-être régler les paramètres réseau de votre ordinateur.
  - **Configuration automatique à l'aide de MxManagementCenter :** la caméra s'affiche dans MxManagementCenter, même si l'adresse IP ne fait pas partie du réseau local, ce qui vous permet de reconfigurer ses paramètres.
2. **Configurez la caméra :** vous pouvez utiliser l'interface utilisateur de la caméra dans un navigateur ou dans MxManagementCenter.

## États du voyant

Le voyant de la caméra situé sur le dessus du boîtier de la caméra affiche par défaut les états suivants :



#### État du voyant

#### Signification

vert fixe

fonctionnement normal

vert clignotant en continu

erreur technique ou mauvaise configuration

## Options de démarrage de la caméra

Par défaut, la caméra démarre en tant que client DHCP et tente automatiquement d'obtenir une adresse IP à partir d'un serveur DHCP. Pour démarrer la caméra dans un mode différent du mode par défaut, vous pouvez activer le menu de démarrage de la caméra.



**AVIS !** Appuyez sur la touche de la caméra pour que la caméra annonce l'adresse IP actuelle de la caméra sur le haut-parleur (si un haut-parleur est connecté à la caméra).

### 1. Préparez la caméra :

- Débranchez l'alimentation de la caméra.
- Retirez la vis Allen ② à l'aide de la clé Allen 2,5 mm [M73 : contenu de la livraison, p. 14](#). Veillez à ne pas desserrer la rondelle en plastique.
- Prenez un outil approprié pour utiliser le menu de démarrage (par exemple, le tournevis fourni [M73 : contenu de la livraison, p. 14](#) ou la clé Allen 2,5 mm [M73 : contenu de la livraison, p. 14](#). ) **mais n'utilisez pas de trombone ou d'objets pointus !**
- Rebranchez l'alimentation de la caméra.

## Utilisation de la caméra

### Options de démarrage de la caméra

2. **Activez le menu de démarrage** : Le voyant rouge ① s'allume dans les 5 à 10 secondes qui suivent le branchement de l'alimentation. Il reste allumé pendant 10 secondes. Appuyez sur la clé en insérant l'outil dans le trou ② . La caméra accède au menu de démarrage et est maintenant prête à sélectionner l'une des options de démarrage. Le voyant clignote une fois. Le signal de clignotement est répété toutes les secondes.

**AVIS !** Le nombre de clignotements correspond à l'option de démarrage actuelle.

3. **Modifiez l'option de démarrage** : Appuyez brièvement sur la touche (< 1 s). Après la dernière option de démarrage, la caméra revient à la première option de démarrage (le voyant clignote une fois).

Clignotement du voyant	Option de démarrage	Signification	Confirmation audio*
1 fois	•/•	Cette option n'est pas prise en charge sur ce modèle de caméra.	•/•
2 fois	Paramètres d'usine par défaut	Démarre la caméra avec les paramètres d'usine par défaut (l'adresse IP, les utilisateurs et les mots de passe par défaut ne seront pas réinitialisés).	<b>Boing</b>
3 fois	Adresse IP automatique	Démarre la caméra en tant que client DHCP et tente d'obtenir une adresse IP à partir d'un serveur DHCP. Si aucun serveur DHCP n'est détecté ou si aucune adresse IP n'est disponible, la caméra démarre avec son adresse par défaut.	<b>Boing-Boing</b>
4 fois	Système de récupération	Démarre la caméra avec le système de récupération, par exemple, pour récupérer à la suite de l'échec d'une mise à jour du logiciel de la caméra.	<b>Son d'alarme</b>

\* Uniquement sur les caméras disposant d'une option audio et sur lesquelles un haut-parleur est installé.

4. **Sélectionnez une option de démarrage :** Appuyez plus longuement sur la touche (> 2 s). La caméra confirme votre sélection en faisant clignoter rapidement le voyant pendant 3 secondes. Au bout de 20 secondes, la caméra émet un son (voir le tableau ci-dessus).
5. Insérez les vis Allen et la rondelle en plastique à l'aide de la clé Allen de 2,5 mm (M.7) et veillez à ne pas trop serrer les vis.

**AVIS !** Si vous ne sélectionnez pas d'option de démarrage, la caméra reprendra son processus de démarrage normal après un certain temps.

#### **ATTENTION !**

Notez que, par la suite, vous pourrez restaurer certaines parties de la configuration de la caméra à l'aide de l'option Restaurer, qui vous permet de réappliquer les paramètres qui se trouvent encore en mémoire.

Contrairement à l'utilisation de l'option **Admin Menu > Réinitialiser la configuration**, les informations utilisateur ne seront pas réinitialisées si vous démarrez la caméra à l'aide des paramètres par défaut.

Lorsque vous démarrez la caméra avec la prise en charge DHCP (option 2), assurez-vous que le réseau dispose d'un serveur DHCP qui fonctionne correctement. Si ce n'est pas le cas, la caméra ne pourra pas obtenir d'adresse IP valide et reviendra à sa dernière adresse IP.

Vous devez également mapper les adresses MAC des caméras aux adresses IP souhaitées afin de vous assurer que les caméras reçoivent toujours les mêmes adresses IP.

## Paramètres réseau


Une fois la caméra connectée au réseau, vous devez configurer correctement l'interface réseau de la caméra MOBOTIX. Cette étape consiste à configurer et vérifier les paramètres réseau de la caméra. Si votre réseau dispose d'un serveur DHCP actif ou s'il est déjà exécuté sur un réseau 10.x.x.x avec un masque de réseau 255.0.0.0, vous n'avez pas besoin de modifier les paramètres réseau de la caméra. Vous pouvez accéder directement à la caméra. Si ni votre réseau ni votre ordinateur n'utilisent d'adresse IP dans le réseau 10.x.x.x (par exemple, un réseau 192.168.x.x ou 172.x.x.x), vous devez procéder de l'une des manières suivantes pour modifier les paramètres réseau de la caméra :

- Configuration manuelle
- Configuration automatique à l'aide de MxManagementCenter


**AVIS !** Dans les exemples suivants, nous allons utiliser une caméra avec l'adresse IP 10.16.0.99 (définie en usine). Remplacez cette adresse IP par l'adresse IP réelle de votre caméra. Vous trouverez cette adresse sur un petit autocollant apposé sur la caméra. Assurez-vous que les adresses IP utilisées dans les exemples suivants ne sont utilisées par aucun autre dispositif de votre réseau.

## Windows

1. Ouvrez le **Panneau de configuration Windows > Réseau et Internet > Centre Réseau et partage > Modifier les paramètres de la carte > Ethernet.**




2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la carte réseau appropriée et sélectionnez **Propriétés.**
3. Ouvrez les propriétés du **Protocole Internet version 4 (TCP/IPv4).**



4. Cochez la case **Utiliser l'adresse IP suivante.** Dans ce champ, entrez une adresse IP dans la plage 10.x.x.x (par exemple, 10.16.0.11).
5. Cliquez sur **OK** pour appliquer les paramètres.

## Mac

1. Ouvrez **Paramètres système > Réseau**.




2. Cliquez sur **Ethernet** puis, dans le champ **Configuration**, sélectionnez l'entrée de liste *Manuel* et entrez une adresse IP dans la plage d'adresses IP 10.x.x.x (par exemple, 10.16.0.11).
3. Cliquez sur **Appliquer** pour appliquer les paramètres.

## Linux / Unix

1. Ouvrez un terminal en tant qu'utilisateur `root`.
2. Entrez la commande suivante : `ifconfig eth0 :1 10.16.0.11`.
3. L'ordinateur dispose maintenant de l'adresse IP supplémentaire 10.16.0.11.

## Paramètres réseau de la caméra dans le navigateur Web

1. Utilisez un navigateur Web pour accéder à l'interface Web de la caméra MOBOTIX, puis entrez l'adresse IP définie en usine (par exemple, 10.16.0.99).



2. Cliquez sur le bouton **Admin Menu** dans l'interface utilisateur de la caméra. L'installation rapide démarre automatiquement une fois que vous avez saisi les identifiants d'accès de l'utilisateur administrateur.

**AVIS !** Identifiants d'accès définis en usine :

*Nom d'utilisateur* :admin

*Mot de passe* :meinsm

**AVIS !** Vous pouvez également exécuter l'assistant d'installation rapide ultérieurement (**Admin Menu > Configuration réseau > Installation rapide** ; voir le manuel de référence).

### 3. Entrez les paramètres réseau de la caméra au cours de la procédure d'installation rapide.

**AVIS !** Vous pouvez également modifier les paramètres réseau ultérieurement via **Admin Menu > Configuration réseau > Installation rapide**.

4. Redémarrez la caméra pour appliquer les paramètres réseau.

## Paramètres réseau de la caméra dans MxMC


MxManagementCenter est un logiciel de gestion vidéo qui permet de configurer et d'utiliser l'ensemble du système de vidéosurveillance, et qui offre toute une série de fonctions pour différentes tâches et différents groupes d'utilisateurs. Vous pouvez télécharger la version la plus récente de MxManagementCenter depuis le site Web MOBOTIX ([www.mobotix.com](http://www.mobotix.com) > Support > Centre de téléchargement > Téléchargements de logiciels, section MxManagementCenter).

Lors du premier démarrage de MxManagementCenter, l'assistant de configuration s'ouvre et commence automatiquement à rechercher des caméras MOBOTIX. Le nombre de caméras trouvées s'affiche sous forme de compteur en regard de l'icône **Ajouter dispositifs**. Ce nombre est automatiquement mis à jour si le nombre de caméras MOBOTIX disponibles sur le réseau évolue (c'est-à-dire si vous connectez de nouvelles caméras ou si vous déconnectez des caméras existantes).

1. Cliquez sur **Ajouter dispositifs**. Les caméras s'affichent dans une liste ou sous forme de mosaïques. Utilisez les boutons Liste et Mosaïque pour modifier le mode d'affichage.



L'application surveille et affiche automatiquement l'état de fonctionnement de toutes les caméras à l'aide des icônes correspondantes.



#### EXEMPLE :

-  La caméra ne se trouve pas dans le même sous-réseau que l'ordinateur.
-  Le nom d'utilisateur et le mot de passe de la caméra ne sont pas reconnus.

**AVIS !** Le service Bonjour ([https://fr.wikipedia.org/wiki/Apple\\_Bonjour](https://fr.wikipedia.org/wiki/Apple_Bonjour)) permet à l'application de trouver les caméras MOBOTIX qui se trouvent non seulement sur le même sous-réseau, mais également dans d'autres sous-réseaux. Normalement, il est impossible d'établir une connexion avec des caméras qui se trouvent dans autre réseau ou sous-réseau.

**AVIS !** Cette situation se produit, par exemple, si vous intégrez des caméras dans un réseau sans serveur DHCP (c'est-à-dire avec des adresses IP fixes) alors que la plage d'adresses IP est différente de la plage 10.x.x.x prise en charge par les caméras en plus du protocole DHCP. MxManagementCenter peut configurer automatiquement ce type de caméra afin de « l'intégrer » à votre réseau existant.

- Sélectionnez la caméra que vous souhaitez configurer et cliquez sur **Modifier paramètres réseau**  au bas de la fenêtre du programme. La boîte de dialogue **Modifier réseau des dispositifs sélectionnés** s'ouvre.
- Entrez l'adresse IP et le masque de sous-réseau de la caméra sélectionnée.



**AVIS !** Les adresses IP des autres caméras sont automatiquement incrémentées de 1.

- Cliquez sur **Appliquer** pour appliquer les paramètres.

**AVIS !** Pour plus d'informations sur cette fonctionnalité, consultez l'aide en ligne de MxManagementCenter ou le didacticiel (voir [www.mobotix.com](http://www.mobotix.com) > Support > Centre de téléchargement > Marketing & Documentation > Brochures & Guides > Didacticiels).

## Mise au point du module de capteur TELE 15°

Une fois la caméra montée, il est recommandé de vérifier la précision d'image du **module de capteur TELE 15°**. Vous aurez besoin de la **clé de montage d'objectif M.2 (bleue)** et de la **clé de montage de module M.1 (grise)** fournies dans le [M73 : contenu de la livraison, p. 14](#).



**ATTENTION !** Lorsque vous réglez la mise au point de l'image ou le champ de vision de la caméra, veillez à toujours voir l'image en direct de la caméra sur votre moniteur !

## Utilisation de la caméra

### Mise au point du module de capteur TELE 15°


Pour corriger la netteté de l'image, vous pouvez également utiliser l'**aide à la mise au point visuelle** de la caméra (voir le **manuel de référence de la caméra**, chapitre relatif à la **vue interactive de la caméra MOBOTIX**).

1. Affichez l'image en direct de la caméra sur votre moniteur.
2. Insérez la clé bleue destinée au montage de l'objectif dans les encoches correspondantes du module de capteur.
3. Tournez la clé à fond dans le sens inverse des aiguilles d'une montre



**ATTENTION !** Si les clips de sécurité rouges M.14 n'ont pas été mis en place, le module de capteur pivotera ! Dans ce cas, continuez de tourner jusqu'à ce que le module de capteur s'arrête dans sa position de dépose.

4. Tournez la clé vers la gauche jusqu'à ce que le verre de protection de l'objectif glisse hors du module de capteur.
5. Insérez la clé grise destinée au montage du module (avec ses deux petites broches) dans les trous de l'objectif et tournez avec précaution vers la gauche et vers la droite. Réglez la netteté de l'image en fonction de l'image en direct qui s'affiche sur le moniteur de l'ordinateur :



**ATTENTION !** Veillez à ne jamais forcer lorsque vous tournez l'objectif et à ne jamais visser l'objectif trop profondément dans le filetage, car cela pourrait endommager le capteur d'image ! En cas de doute, tournez l'objectif dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, puis dans le sens des aiguilles d'une montre pour effectuer la mise au point.

- Si nécessaire, nettoyez l'intérieur de la vitre de protection de l'objectif à l'aide d'un chiffon propre non pelucheux.



- Placez le verre de protection de l'objectif sur les encoches de la clé bleue (pour montage de l'objectif) et positionnez le verre de protection en plaçant ses deux broches sur les prises correspondantes du module de capteur :



- À l'aide de la clé de montage de l'objectif, appuyez fermement sur la vitre de protection de l'objectif pour l'insérer dans le module de capteur jusqu'à ce qu'elle soit alignée sur le boîtier du module de capteur.



- Tournez le verre de protection de l'objectif dans le sens des aiguilles d'une montre à l'aide de la clé bleue (montage de l'objectif) jusqu'à ce qu'il soit correctement maintenu en place.
- Si nécessaire, nettoyez l'extérieur de la vitre de protection de l'objectif à l'aide d'un chiffon propre non pelucheux.

## Utilisation de la caméra

### Mise au point du module de capteur TELE 15°

---

**ATTENTION !** Après avoir réglé la mise au point, assurez-vous que le module de capteur est correctement aligné et qu'il est maintenu en place (utilisez la clé de montage de module grise pour faire tourner le module de capteur dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il soit en butée).

---

## Logiciel de la caméra dans le navigateur

Le logiciel intégré dans la MOBOTIX M73 offre une multitude de fonctions, notamment la détection de mouvements vidéo, l'enregistrement longue durée, la messagerie d'alarme et la téléphonie IP vidéo. Les fonctions d'analyse basées sur l'IA et la possibilité d'installer des applications tierces sur la caméra sont particulièrement remarquables. Grâce aux fonctions PTZ virtuelles, vous pouvez effectuer un zoom avant ou arrière en continu sur l'image en direct à l'aide de la molette de la souris ou d'un joystick.

Lorsque vous enregistrez des images ou des séquences vidéo, vous pouvez choisir de sauvegarder soit la zone d'image visible de l'image en direct, soit l'intégralité de l'image du capteur. Cela vous permet également d'examiner les parties d'une image ou d'une vidéo qui n'étaient pas visibles dans la partie de l'image en direct affichée à l'écran au moment de l'enregistrement.

Au lieu d'utiliser un navigateur Web, vous pouvez également télécharger gratuitement l'outil MxManagementCenter sur le site Web MOBOTIX ([www.mobotix.com](http://www.mobotix.com) > Support). Ce système vous permet non seulement d'afficher plusieurs caméras sur un seul moniteur, mais également de rechercher et d'évaluer confortablement les clips vidéo d'alarme avec du son et de bénéficier de fonctions d'alerte. Pour les appareils mobiles iOS et Android, nous proposons gratuitement l'application MOBOTIX MOBOTIX LIVE App.

Cette section contient les informations suivantes :

<b>Accéder au site Web de la caméra dans le navigateur .....</b>	<b>105</b>
<b>Paramètres de base .....</b>	<b>105</b>
<b>Configuration des modules de capteurs .....</b>	<b>106</b>

# Accéder au site Web de la caméra dans le navigateur

Une fois la MOBOTIX alimentée et connectée au réseau, vous pouvez ouvrir l'interface du logiciel de la caméra dans un navigateur Web.




Fig. 31 : Interface du logiciel de la caméra

1. Entrez l'adresse IP de la caméra dans le champ d'adresse d'un navigateur Web.

**AVIS !** Veillez à copier l'adresse IP de la caméra qui figure au dos du boîtier de la caméra ou sur l'autocollant.

## Paramètres de base

**Mot de passe du menu Administration :** vous ne pouvez accéder à la zone d'administration de la caméra (bouton Admin Menu) dans le navigateur qu'après avoir saisi un nom d'utilisateur et un mot de passe.

- **Nom d'utilisateur par défaut :** admin
- **Mot de passe par défaut :** meinsm

**AVIS !** Vous devez modifier le mot de passe lors de votre première connexion.

Veillez à stocker vos noms d'utilisateur et mots de passe en lieu sûr. Si vous perdez le mot de passe administrateur et que vous ne parvenez pas à accéder au menu Administration, le mot de passe ne peut être réinitialisé qu'en usine. Ce service vous sera facturé.

L'assistant d'installation rapide s'affiche automatiquement lorsque vous accédez au menu Administration pour la première fois. Il vous aide à régler facilement les paramètres de base de la caméra en fonction de votre scénario d'application. Pour des raisons de sécurité, il est vivement recommandé de modifier le mot de passe administrateur par défaut une fois la caméra correctement configurée.


Entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe exactement comme indiqué ci-dessus. Notez que toutes les saisies sont sensibles à la casse.

**Administration de la caméra :** vous pouvez modifier la configuration de la caméra via le menu Administration ou le menu Configuration :

- **Admin Menu :** ce menu contient des boîtes de dialogue pour la configuration de base de la caméra (mots de passe, interfaces, mise à jour du logiciel, par exemple).
- **Menu Configuration :** ce menu contient des boîtes de dialogue qui vous permettent de configurer les paramètres d'image, d'événement et d'enregistrement. Vous pouvez modifier certains de ces paramètres à l'aide des commandes rapides correspondantes de l'écran interactif.

**AVIS !** Pour plus d'informations, consultez le manuel de référence de la caméra.

## Configuration des modules de capteurs



L'utilisation de différentes combinaisons de modules de capteurs de la MOBOTIX M73 a une influence sur les modes d'affichage et les variantes de configuration disponibles.

Une MOBOTIX M73 vérifie automatiquement les modules de capteurs installés lors de son premier démarrage, puis à chaque redémarrage (par exemple, distance focale, variante jour ou nuit). Nous attirons votre attention sur les remarques suivantes :

- Un module de capteur thermique (voir [Installation d'une plaque avant thermique, p. 53](#)) doit être fixé au connecteur **M1 (capteur thermique)**.

- Si un seul module de capteur est connecté, la caméra se comporte comme une caméra mono (c'est-à-dire sans commutation jour/nuit automatique).
- Si les modules ne sont pas intervertis au cours des 12 premières heures de fonctionnement, la caméra enregistre les informations des nouveaux modules de capteurs dans la configuration de la caméra.
- La caméra vérifie la configuration à chaque redémarrage pour voir si les modules de capteurs enregistrés sont toujours présents. Si elle détecte des modifications dans la configuration du module de capteur (par exemple, s'il a fallu remplacer un module de capteur), la caméra affiche un message correspondant dans l'image en direct.

La configuration du module peut être ajustée si nécessaire. Sur un écran à double affichage, par exemple, vous pouvez définir dans quelle image de la caméra (gauche ou droite) le module de capteur doit s'afficher.

1. Accédez à **Menu Admin > Configuration matérielle > Configuration des modules de capteurs**
2. Sélectionnez les types de module de capteur correspondants

Procédez à la **configuration des modules de capteurs** dans les cas suivants :

- **Basculement entre les images affichées de la caméra :** vous souhaitez afficher l'image de la caméra gauche sur la droite (et inversement), sans avoir à intervertir physiquement les connecteurs du module au niveau de la caméra elle-même.

**AVIS !** Le capteur thermique ne peut pas être permuté car il est pré-installé sur une plaque thermique avant personnalisée.

- **Interversion des modules de capteurs :** dans ce cas, la MOBOTIX M73 affiche une zone de message et enregistre un message système pour vous informer que les modules de capteurs ont été intervertis (voir aussi [Installation des modules de capteurs sur la plaque avant thermique, p. 59](#)) .
- **Ajout/activation de modules de capteurs :** vous pouvez activer des modules qui ont été préalablement désactivés.
- **Mise hors tension/retrait des modules de capteurs :** si nécessaire, vous pouvez utiliser cette boîte de dialogue pour désactiver les modules connectés.

Pour plus d'informations, consultez le manuel de référence de la caméra.



## Maintenance

<b>Ouverture du boîtier de la caméra .....</b>	<b>110</b>
<b>Remplacement de la carte microSD .....</b>	<b>113</b>
<b>Nettoyage de la caméra et des objectifs .....</b>	<b>114</b>

## Ouverture du boîtier de la caméra

Par exemple, pour remplacer la carte microSD de la MOBOTIX M73, il est nécessaire d'ouvrir le boîtier de la caméra.

L'ensemble de la caméra est monté sur la plaque de montage à l'aide des deux vis de blocage.



**Vous aurez besoin de :**

- Clé Allen 5 mm [Accessoires de montage : contenu de la livraison, p. 19](#)

## Mode opératoire

1. Retirez les deux bouchons en caoutchouc du boîtier [M.3](#) des trous des vis de fixation.



## Maintenance

### Ouverture du boîtier de la caméra

---

2. Dévissez les deux vis Allen à l'aide de la clé Allen [M.6](#).



3. Retirez délicatement le boîtier de la caméra de la plaque de montage.



# Remplacement de la carte microSD

**ATTENTION !** Pour retirer, insérer ou changer la carte microSD, vous devez démonter la caméra.

Avant de retirer la carte microSD, désactivez la fonction d'enregistrement et redémarrez la caméra. Si vous ne respectez pas ces instructions, vous risquez de perdre vos données !

La carte microSD ne doit pas être protégée en écriture !


Veillez à ne pas toucher la carte de circuit imprimé lors du remplacement de la carte microSD !

## Procédure pas à pas

1. **Désactivez le stockage :** si le stockage de la carte microSD est toujours activé, désactivez-le dans l'interface Web de la caméra : **Admin Menu > Enregistrement sur un serveur de fichiers externe / support Flash**, puis redémarrez la caméra .
2. **Ouvrez le boîtier de la caméra :** voir [Ouverture du boîtier de la caméra, p. 110](#).



3. **Déverrouillez le support de carte microSD :** Soulevez délicatement le cache métallique de la carte microSD (du bout de l'ongle, par exemple).



4. **Retirez la carte microSD**
5. **Insérez la carte microSD :** Insérez la nouvelle carte microSD dans le support et fermez le cache métallique en exerçant une légère pression jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

6. **Fermez le boîtier de la caméra :** (voir [Fin de l'installation de la caméra](#), p. 85).
7. **Activez le stockage :** si la carte microSD déjà formatée avec MxFFS a été insérée, le stockage peut être activé via Admin Menu > Enregistrement sur un serveur de fichiers externe / support Flash. Après le redémarrage de la caméra, l'enregistrement est activé automatiquement. .

## Nettoyage de la caméra et des objectifs

Nettoyez le boîtier de la caméra à l'aide d'un détergent sans alcool et non abrasif.

Pour protéger le verre de protection de l'objectif, utilisez uniquement les accessoires de montage fournis (voir [Accessoires de montage : contenu de la livraison](#)).

### Nettoyage du verre de protection de l'objectif

- Utilisez l'extrémité large de la clé de montage de module grise [M.1](#) pour déposer/monter le verre de protection de l'objectif. Le côté étroit de la clé permet de régler la netteté (distance focale) des télé-objectifs.
- Nettoyez régulièrement les verres de protection de l'objectif et les dômes à l'aide d'un chiffon en coton propre et non pelucheux. En cas de saletés persistantes, ajoutez un détergent doux sans alcool et non abrasif.
- Veillez à communiquer au personnel d'entretien les instructions de nettoyage de la caméra.

# MOBOTIX

BeyondHumanVision

FR\_06/24

MOBOTIX AG • Kaiserstrasse D-67722 Langmeil • Tél. : +49 6302 9816-103 • sales@mobotix.com • www.mobotix.com

MOBOTIX est une marque déposée de MOBOTIX AG enregistrée dans l'Union européenne, aux États-Unis et dans d'autres pays. Sujet à modification sans préavis. MOBOTIX n'assume aucune responsabilité pour les erreurs ou omissions techniques ou rédactionnelles contenues dans le présent document. Tous droits réservés. © MOBOTIX AG 2019