# Benutzerhandbuch XProtect® LPR 2024 R2

© 2024 MOBOTIX AG



# MOBOTIX

Beyond Human Vision

## Inhalt

Hinzufügen von LPR-Inhalten zu Ansichten	3
Hinzufügen von Inhalten zur Nummernschilderkennung (LPR)	3
Hinzufügen von Kameras zur Nummernschilderkennung (LPR) zu Ansichten	3
Anpassen der LPR-Ansichtseinstellungen	3
Aktivieren des LPR-Serverstatus auf Karten	3
LPR-spezifische Elemente müssen aktiviert sein	4
Anzeigen von LPR-bezogenen Inhalten	6
Diebstahlschutz	6
Nummernschilderkennung im Live-Modus	6
LPR auf der Registerkarte "Suchen"	6
Die Registerkarte "LPR"	6
LPR-Ereignisliste	6
Nummernschild-Stile	7
Filtern von LPR-Ereignissen	7
Übereinstimmungslisten bearbeiten	8
Übereinstimmungslisten importieren oder exportieren	9
Exportieren von LPR-Ereignissen als Bericht	9
LPR auf der Registerkarte "Alarm-Manager" 1	0
Anzeigen von LPR-Erkennungen	0

### Hinzufügen von LPR-Inhalten zu Ansichten

### Hinzufügen von Inhalten zur Nummernschilderkennung (LPR)

#### Hinzufügen von Kameras zur Nummernschilderkennung (LPR) zu Ansichten

- 1. Wählen Sie im Setup-Modus die Ansicht aus, der eine Nummernschilderkennung zugewiesen werden soll.
- 2. Klicken Sie im Fensterbereich **Systemüberblick** auf die Option **Nummernschilderkennung (LPR)** und ziehen Sie sie in das entsprechende Ansichtselement.
- 3. Erweitern Sie im Dialogfeld LPR-Kamera auswählen den erforderlichen Server, um eine Liste der verfügbaren LPR-Kameras von diesem Server zu öffnen.

Sie können vorgeben, wie LPR-Kameraereignisse im Live-Modus im Bereich **Eigenschaften** angezeigt werden sollen (siehe Anpassen der LPR-Ansichtseinstellungen auf Seite 3).

#### Anpassen der LPR-Ansichtseinstellungen

- 1. Klicken Sie im Live-Modus auf Setup.
- 2. Klicken Sie in **Eigenschaften** neben **LPR-Kamera** auf die Schaltfläche **Durchsuchen**, um das Dialogfeld **LPR-Kamera auswählen** zu öffnen, und wählen Sie eine andere LPR-Kamera aus.
- 3. Wählen Sie die Reihenfolge der LPR-Ereignisse auf Ihren Listen rechts neben der Vorschau aus:
  - Neuestes am Anfang: Zeigen Sie die neuesten LPR-Ereignisse am Anfang der Liste an
  - Neuestes am Ende: Zeigen Sie die neuesten LPR-Ereignisse am Ende der Liste an
- 4. Wenn Sie die Liste der Nummernschilder von einer Kamera, aber das Videobild von einer anderen anzeigen wollen, wählen Sie eine andere Kamera im Feld **Kameraname** aus.

#### Aktivieren des LPR-Serverstatus auf Karten

Es ist möglich, LPR-Server (Server zur Nummernschilderkennung) auf Karten sichtbar zu machen und deren aktuellen Status auf den Karten anzuzeigen. So aktivieren Sie den LPR-Serverstatus auf Karten:

- 1. Klicken Sie im Live-Modus auf Setup.
- 2. Wählen Sie unter Ansichten die entsprechende Karte aus.
- 3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Karte und wählen Sie **Toolbox**.
- 4. Klicken Sie in der Toolbox auf das Symbol Plug-in-Element hinzufügen, um das Fenster Elementauswahl zu öffnen.

- 5. Wählen Sie den entsprechenden LPR-Server aus und ziehen Sie ihn auf die Karte.
- 6. Klicken Sie auf der Karte mit der rechten Maustaste auf das LPR-Server-Symbol und wählen Sie **Statusdetails** aus, um den Live-Status des LPR-Servers und die mit dem Server verbundenen LPR-Kameras zu sehen.

Sie können die LPR-spezifische Karte Ihrer **Alarmliste** zuweisen, indem Sie die Karte auf der Registerkarte **Alarm Manager** hinzufügen.

#### LPR-spezifische Elemente müssen aktiviert sein

Um alle relevanten Informationen zur LPR-Erkennung in ihrer MOBOTIX HUB Desk Client sehen zu können, tun Sie auf der Registerkarte **Alarm Manager** folgendes:

1. Klicken Sie in der Liste Alarme auf der Registerkarte Alarm Manager mit der rechten Maustaste auf das Symbol

Bild Dieses befindet sich neben der Spalte Schnellfilter. Wählen Sie im Menü Folgendes aus: Objekt, Tag und Typ.



2. Nun werden unter **Typ** alle Ereignisse bezüglich der Nummernschilderkennung (LPR) angezeigt, unter **Tag** die Ländercodes und unter **Objekt** die Nummernschildnummern der registrierten Fahrzeuge.

			8	
	Traffic Count	0134/0163		
Traffic Count: 0140/0163	8:00 41 -	13-09-2012	08:28:44.000	
Camera: Insurface Indust Name Parties	and a class -		Go to Al	arm Time
Instructions.		Assigned to:	-	-
		State:	1: New	20
		Priority:	1: High	
		Category:		
		ID:	90132	
		Source:	Biner Biner ( Brand / Sta	in farm.
		Alarm:	LICENCE	
		Menne	the license plate	
Activities:		Type:	Unkevent	
Time Activity 05-28 Initial state 1: New	Owner	Russ	Alers, Jeanbon	
Disciple Index provide 11 Feb		Tar	DK	
		Object:	EZ1202	
and the second se				
	Add			
Help Print.				OK

### Anzeigen von LPR-bezogenen Inhalten

### Diebstahlschutz

#### Nummernschilderkennung im Live-Modus

Im Live-Modus können Sie Live-Videos von den Kameras ansehen, die für die Nummernschilderkennung konfiguriert wurden. Sie können gleichzeitig Videos von mehreren Kameras zur Nummernschilderkennung (LPR) in einer Ansicht anzeigen. Auf der rechten Seite des Ansichtselementes werden die LPR-Ereignisse angezeigt, wenn eine Übereinstimmung vorliegt. Im Setup-Modus können Sie die Einstellungen ändern, mit denen Sie festlegen, wie die Liste der Nummernschildnummern angezeigt wird.

Wenn Sie auf ein Nummernschild in der Liste der LPR-Ereignisse klicken, wird die Live-Videowiedergabe automatisch angehalten und das System wechselt zur unabhängigen Wiedergabe. Um zur Anzeige des Live-Videobilds zurückzukehren, klicken Sie entweder erneut auf das Nummernschild oder auf das Symbol **Unabhängige Wiedergabe** in der Kamera-Symbolleiste.

#### LPR auf der Registerkarte "Suchen"

Auf der Registerkarte Suche können Sie mit Fahrzeugen verknüpfte Videoaufzeichnungen suchen.

#### Die Registerkarte "LPR"

Auf der Registerkarte **Nummernschilderkennung (LPR)** können Sie LPR-Vorfälle von allen Ihren LPR Kameras untersuchen und die verknüpften Videoaufzeichnungen und Nummernschilderkennungsdaten einsehen. Halten Sie Übereinstimmungslisten auf dem neuesten Stand und fertigen Sie Berichte an.

Die Registerkarte enthält auch eine LPR-Vorfallliste und eine LPR Kameravorschau. In der Vorschau können Sie das mit den LPR-Vorfalldetails verbundene Video anzeigen. Unterhalb der Vorschau werden Informationen zum Nummernschild und die Details von der Übereinstimmungsliste sowie der Nummernschild-Stil angezeigt, mit dem es verknüpft ist.

Sie können die Vorfallliste nach Zeitraum, Ländermodul, LPR Kamera, Übereinstimmungsliste oder Nummernschild-Stil filtern. Suchen Sie mithilfe des Feldes **Kennzeichen suchen** nach einem bestimmten Kennzeichen. Standardmäßig zeigt diese Liste die LPR-Ergebnisse aus der letzten Stunde an.

Sie können einen Bericht festlegen und mit den relevanten Ereignissen im PDF-Format exportieren.

Sie können vorhandene Übereinstimmungslisten über die Funktion Übereinstimmungsliste aktualisieren.

#### LPR-Ereignisliste

Die LPR-Ereignisliste zeigt alle LPR-Ereignisse an. Standardmäßig zeigt die Liste die LPR-Vorfälle aus der letzten Stunde, wobei der neueste Eintrag am Anfang der Liste steht. Ihr Systemadministrator kann dies jedoch ändern.

Wenn Sie ein LPR-Ereignis aus der Liste auswählen, wird auf der rechten Seite eine Vorschau mit der zugehörigen Videosequenz für das Ereignis angezeigt. In der Titelleiste der Vorschau wird der Name der LPR-Kamera angezeigt, von der aus das LPR-Ereignis ausgelöst wurde. Außerdem sehen Sie:

- Das Kennzeichen
- Ländermodul
- Den Zeitpunkt des Vorfälles
- Die Übereinstimmungsliste, die das Vorfall ausgelöst hat
- Den Nummernschild-Stil (siehe Nummernschild-Stile auf Seite 7)

Sie können ändern, wie Ereignisse in der LPR-Ereignisliste angezeigt werden. Sie haben die Möglichkeit, die Spalten zu sortieren und an andere Positionen zu ziehen. Die Suche können Sie mit Hilfe der Filter am Anfang der Liste nach LPR-Vorfällen filtern, oder verwenden Sie für die Suche das Feld **Kennzeichen suchen**.

Die LPR-Ereignisliste zeigt nur LPR-Ereignisse an, die zum Zeitpunkt der Suche oder Filterung vorhanden waren. Wenn Sie die aktuellsten LPR-Ereignisse anzeigen wollen, klicken Sie auf die Schaltfläche **Aktualisieren**.

#### Nummernschild-Stile

Ein Nummernschild-Stil ist eine Reihe von Merkmalen eines Nummernschilds, einschließlich:

- Größe und Form des Nummernschilds
- Textformat und Schriftart
- Farben

Ì

• Fahrzeugtyp, für den das Nummernschild verwendet wird

Ihr Systemadministrator kann Nummernschild-Stile gruppieren und dieser Gruppe einen eigenen Namen geben.

Sie können nur diejenigen Nummernschild-Stile zu den Übereinstimmungslisten hinzufügen, die von Ihrem Systemadministrator gruppiert und benannt wurden.

#### Filtern von LPR-Ereignissen

Es gibt verschiedene Möglichkeiten zum Filtern der LPR-Ereignisliste, um nur die interessierenden LPR-Ereignisse anzuzeigen. Sie können am Anfang der Liste auf einen der Filter klicken, um nur die mit diesem Filter verknüpfte LPR-Ereignisse anzuzeigen. Wenn Sie einen Filter anwenden, ändern sich dementsprechend sofort die Liste.

- Zeitraum: Wählen Sie einen der verfügbaren Zeiträume aus, um die LPR-Ereignisse in diesem konkreten Zeitraum zu sehen
- Ländermodul: Löschen oder wählen Sie Ländermodule aus, um nur LPR-Ereignisse anzuzeigen, die mit einem Nummernschild aus einem bestimmten Land, Staat oder einer Region verknüpft sind
- LPR-Kamera: Wählen Sie eine oder mehrere der verfügbaren LPR-Kameras aus, um nur die LPR-Ereignisse dieser Kameras anzuzeigen

- Übereinstimmungsliste: W\u00e4hlen Sie eine oder mehrere der Nummernschildlisten aus, um nur LPR-Ereignisse anzuzeigen, die anhand dieser Listen erzeugt wurden
- Nummernschild-Stil: Wählen Sie einen oder mehrere Nummernschild-Stile aus, um nur LPR-Vorfälle zu sehen, die mit diesen Nummernschild-Stilen verbunden sind

Sie können die Filter miteinander kombinieren (z. B. für ein bestimmtes Ländermodul an einem bestimmten Datum).

Sie können mithilfe des Feldes **Kennzeichen suchen** auch nach einem bestimmten Nummernschild suchen. Geben Sie eine Zeichenkombination ein, um Ergebnisse mit dieser Zeichenkombination anzuzeigen. Wenn Sie beispielsweise die Zeichenfolge **XY 12** eingeben, erhalten Sie Nummernschilder, die sowohl die Buchstaben XY als auch die Zahl 12 enthalten. Wenn Sie **XY12** eingeben, erhalten Sie nur Nummernschilder, die XY12 enthalten.

#### Übereinstimmungslisten bearbeiten

Sie können Nummernschilder zu Übereinstimmungslisten hinzufügen oder sie davon löschen.

- 1. Klicken Sie oben rechts im Fenster der Registerkarte LPR auf die Option Übereinstimmungslisten, um das Dialogfeld Übereinstimmungslisten zu öffnen.
- 2. Wählen Sie unter Übereinstimmungsliste auswählen die zu bearbeitende Liste aus.
- 3. Klicken Sie auf **Hinzufügen**, um ein Kennzeichen oder einen Nummernschild-Stil hinzuzufügen. Geben Sie die relevanten Informationen ein und klicken Sie dann auf **OK**.



Sie können nur diejenigen Nummernschild-Stile zu den Übereinstimmungslisten hinzufügen, die von Ihrem Systemadministrator gruppiert und benannt wurden.

- 4. Zum Bearbeiten eines vorhandenen Kennzeichens können Sie mithilfe der Suchfunktion nach dem entsprechenden Nummernschild suchen.
- 5. Doppelklicken Sie zum Bearbeiten auf eine einzelne Zeile oder wählen Sie mehrere Zeilen aus und klicken Sie dann auf **Bearbeiten**.
- 6. Geben Sie im Dialogfeld die entsprechenden Informationen ein und klicken Sie dann auf **OK**. Wenn die Übereinstimmungsliste mehrere Spalten enthält, können Sie die Informationen in allen Feldern bearbeiten.
- 7. Um ein Kennzeichen zu entfernen, können Sie die Suchfunktion verwenden, um das entsprechende Nummernschild zu finden.
- 8. Wählen Sie bei Bedarf mehrere Zeilen aus und klicken Sie dann auf Löschen.
- 9. Klicken Sie auf Schließen.

Alternativ können Sie zu einer Übereinstimmungsliste ein Nummernschild hinzufügen, indem Sie mit der rechten Maustaste auf ein nicht aufgeführtes LPR-Vorfall klicken und die Option **Auf die Liste setzen** auswählen. Sie können auch ein Nummernschild entfernen, indem Sie das entsprechende LPR-Vorfall auswählen und rechts unterhalb der Vorschau auf das Symbol **Von der Liste streichen** klicken.

#### Übereinstimmungslisten importieren oder exportieren

Sie können eine Datei mit einer Liste von Nummernschildern importieren, die Sie in einer Übereinstimmungsliste nutzen wollen. Ihnen stehen folgende Importoptionen zur Verfügung:

- Fügen Sie Nummernschilder zu einer bestehenden Liste hinzu
- Ersetzen Sie eine bestehende Liste

Dies ist dann sinnvoll, wenn die Listen beispielsweise an einem zentralen Ort verwaltet werden. Dann können alle lokalen Installation durch die Verteilung einer Datei aktuell gehalten werden.

Desgleichen können Sie die vollständige Liste der Nummernschilder aus einer Übereinstimmungsliste an einen externen Speicherort exportieren.

- 1. So importieren Sie eine Übereinstimmungsliste:
  - 1. Klicken Sie oben rechts im Fenster der Registerkarte LPR auf die Option Übereinstimmungslisten, um das Dialogfeld Übereinstimmungslisten zu öffnen.
  - 2. Wählen Sie die entsprechende Liste aus.
  - 3. Klicken Sie zum Importieren einer Datei auf Importieren.
  - 4. Legen Sie im Dialogfeld den Speicherort der Importdatei und den Importtyp fest. Klicken Sie auf Weiter.
  - 5. Warten Sie auf die Bestätigung und klicken Sie dann auf Schließen.
- 2. So exportieren Sie eine Übereinstimmungsliste:
  - 1. Klicken Sie auf Exportieren.
  - 2. Legen Sie im Dialogfeld den Speicherort der Exportdatei fest. Klicken Sie dann auf Weiter.
  - 3. Klicken Sie auf Schließen.
  - 4. Sie können die exportierte Datei z. B. in Microsoft Excel öffnen und bearbeiten.
  - Folgende Formate werden unterstützt .txt oder .csv.

#### Exportieren von LPR-Ereignissen als Bericht

Sie können einen Bericht mit LPR-Ereignissen als PDF-Datei exportieren.

1. Filtern und suchen Sie auf der Registerkarte LPR nach den Ereignissen, die Sie in den Bericht einschließen wollen.

Wenn die Zahl der gefundenen Ereignisse sehr hoch ist, wird empfohlen, die Suche zu verfeinern, um so die Anzahl der Suchergebnisse zu verringern.

2. Klicken Sie auf die Schaltfläche LPR-Bericht.

- 3. Legen Sie die folgenden Werte fest und klicken Sie auf OK:
  - Den Namen des Berichts
  - Das Ziel des Berichts
  - Ein Kommentarfeld
  - Eine Option zum Einschließen von Schnappschüssen

Oben rechts im MOBOTIX HUB Desk Client-Fenster wird ein Fortschrittsbalken angezeigt.

4. Klicken Sie auf Details, um den Bericht anzuzeigen.

Wenn Sie das Papierformat oder die Schriftart ändern möchten, öffnen Sie das Fenster Einstellungen, wählen Sie Erweitert aus und ändern Sie dann die Einstellung Format des PDF-Berichts oder Schriftart des PDF-Berichts.

#### LPR auf der Registerkarte "Alarm-Manager"

Auf der Registerkarte **Alarm-Manager** können Sie Alarme bezüglich der Nummernschilderkennung (LPR) ansehen und untersuchen. Es sind jedoch einige Anpassungen erforderlich, bevor Sie die Informationen anzeigen können:

- LPR-spezifische Elemente müssen aktiviert sein auf Seite 4
- Die Alarmsliste muss sich im Ereignismodus befinden (siehe Anzeigen von LPR-Erkennungen auf Seite 10)

Lesen Sie sich generell die Abschnitte zur Alarmverwaltung durch, um mehr über die MOBOTIX HUB Desk Client-Funktionalität zu erfahren.

#### Anzeigen von LPR-Erkennungen

Sie können LPR-Erkennungen in der Alarmliste anzeigen. Wenn Sie Ereignisse als Datenquelle auswählen, werden alle Erkennungen angezeigt. Wenn Sie Alarme als Datenquelle auswählen, werden nur die mit einem Alarm verknüpften Erkennungen angezeigt.

#### Voraussetzungen

Um das Feld **Typ** verwenden zu können, auf das sich die folgenden Schritte beziehen, muss das Feld von Ihrem Systemadministrator in MOBOTIX HUB Management Client aktiviert werden.

Schritte:

- 1. Gehen Sie zur Registerkarte Alarm-Manager.
- 2. Klicken Sie auf die Taste **Einrichtung**, um in den Setup-Modus zu wechseln.
- 3. So zeigen Sie mit einem Alarm verknüpfte Erkennungen an:
  - 1. Wählen Sie in der Liste Datenquelle die Option Alarm aus.
  - 2. Wählen Sie erneut **Setup**, um den Setup-Modus zu verlassen und Ihre Änderungen zu speichern. Die erkannten Nummernschilder werden in der Alarmliste angezeigt.
  - 3. Zur Anzeige eingehender LPR-Alarme geben Sie **LPR** in das Feld **Typ** ein.

Alarms Custom	(filter applied) ^ Clea	ar filter					Reports	1-4
Priority level:	-	Source:		Message:	*	From:		25-10-2010
State level:	4	ID:		Exclude closed alarms	s 🗸	To:		26-10-2016
State name:		Owner:				Servers:	$\checkmark$	DKTA-1017CL0026
		Туре:	LPR					

- 4. So zeigen Sie alle Erkennungen an:
  - 1. Wählen Sie in der Liste **Datenquelle** die Option **Ereignis** aus.
  - 2. Wählen Sie erneut **Setup**, um den Setup-Modus zu verlassen und Ihre Änderungen zu speichern. Die erkannten Nummernschilder werden in der Alarmliste angezeigt.
  - 3. Zur Anzeige aller eingehender LPR-Ereignisse geben Sie LPR in das Feld Typ ein.

Die Alarmliste zeigt die gefilterten Ergebnisse erst an, wenn Sie das von Ihnen geänderte Feld verlassen.



MOBOTIX AG • Kaiserstrasse • D-67722 Langmeil • Tel.: +49 6302 9816 0 • sales@mobotix.com • www.mobotix.com

MOBOTIX ist eingetragene Handelsmarke von MOBOTIX AG und ist in der Europäischen Union, in den USA und in weiteren Ländern registriert. Diese Angaben können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. MOBOTIX übernimmt keine Haftung für technische oder redaktionelle Fehler oder Auslassungen in diesem Text. Alle Rechte vorbehalten. © MOBOTIX AG 2024